



DANE TECHNICZNE	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 15	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 220	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 610	FORERUNNER 620	FORERUNNER 910XT	FORERUNNER 920XT
Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gr.) [mm]	MĘSKI: 38 × 56 × 13 DAMSKI: 38 × 52 × 14	MĘSKI: 46 × 57 × 16 DAMSKI: 40 × 52 × 16	MĘSKI: 46 × 57 × 16 DAMSKI: 40 × 52 × 16	45 × 69 × 14	45 × 69 × 14	45 × 45 × 12,5	54 × 56 × 19	46 × 64 × 14	45 × 45 × 13	54 × 61 × 15	48 × 55 × 13
Wymiary wyświetlacza (szer. × wys.) [mm]	20 × 28	MĘSKI: 25 × 24 DAMSKI: 21 × 20	MĘSKI: 25 × 24 DAMSKI: 21 × 20	25 × 25	25 × 25	25 × 25	33 × 20	25 × 25	25 × 25	33 × 20	29 × 21
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [piksele]	31 × 56	55 × 32	55 × 32	52 × 30	52 × 30	180 × 180	160 × 100	128 × 128	180 × 180	160 × 100	205 × 148
Ekran dotykowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
Kolorowy wyświetlacz	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Waga [g]	MĘSKI: 44 DAMSKI: 41	MĘSKI: 43 DAMSKI: 36	MĘSKI: 43 DAMSKI: 36	52	52	41	72	72	44	72	61
Bateria	CR2032	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA
Czas działania baterii	OK. 12 MIES.	5 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 5 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 5 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 3 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 3 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	10 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 6 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	20 GODZ. (TYPOWE UŻYTKOWANIE Z WŁĄCZONYM SYSTEMEM GPS)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 4 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	10 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 6 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	20 GODZ. (TYPOWE UŻYTKOWANIE Z WŁĄCZONYM SYSTEMEM GPS)	24 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 4 MIESIĄCE (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)
Wodoszczelność	50 M	50 M	50 M	IPX7	IPX7	50 M	50 M	IPX7	50 M	50 M	50 M
Obsługa GPS	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

DANE TECHNICZNE	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 15	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 220	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 610	FORERUNNER 620	FORERUNNER 910XT	FORERUNNER 920XT
Obsługa GLONASS	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
Bardzo czuły odbiornik	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wysokościomierz barometryczny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Pamięć	100 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	7 OSTATNICH AKTYWNOŚCI	7 OSTATNICH AKTYWNOŚCI	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	1 000 OKRĄŻEŃ	100 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH
Współpraca z czujnikiem tętna	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Współpraca z czujnikiem na nogę	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Współpraca z rowerowym czujnikiem prędkości / kadencji	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowa technologia Bluetooth Smart	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Bezprzewodowa technologia Wi-Fi	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Zgodność z Garmin Connect	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Zgodność z Garmin Connect Mobile	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Funkcje online za pośrednictwem smartfonu	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK

DANE TECHNICZNE	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 15	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 220	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 610	FORERUNNER 620	FORERUNNER 910XT	FORERUNNER 920XT
Virtual Partner (trening z cyfrowym przeciwnikiem)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Virtual Racer (rywalizacja z własnymi wynikami)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
Auto Pause (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Auto Lap (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Multisport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (VIRTUAL PACER)	TAK (VIRTUAL PACER)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Alert czasu / dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków)	TAK	TAK (BIEGU / CHODU)	TAK (BIEGU / CHODU)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Licznik kalorii	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)
Training Effect (pomiar wpływu ćwiczeń na sprawność aerobową)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Szacunkowy pułap tlenowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK

DANE TECHNICZNE	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 15	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 220	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 610	FORERUNNER 620	FORERUNNER 910XT	FORERUNNER 920XT
Asystent odpoczynku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Konfigurowany(e) ekran(y)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wysokościomierz barometryczny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Akcelerometr (oblicza dystans dla aktywności fizycznej w pomieszczeniach)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
Alert wibracyjny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyświetlanie czasu i daty (gdy zegarek nie jest w trybie treningowym)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK