

TomTom GPS

Instrukcja obsługi

1.0



Spis treści

Witamy	5
<hr/>	
Nowości	6
Nowości w tej wersji	6
<hr/>	
Rozpoczęcie pracy	7
<hr/>	
Zegarek	9
Informacje o zegarku	9
Noszenie zegarka	10
Czyszczenie zegarka.....	10
Czujnik tętna	10
Wyjmowanie zegarka z paska na nadgarstek	11
Ładowanie zegarka za pomocą stacji dokującej	11
Korzystanie z uchwytu rowerowego	12
Wyjmowanie zegarka z uchwytu	16
Stosowanie okrągłej uszczelki	17
Ekran Informacje.....	18
Ponowne uruchamianie	19
<hr/>	
Odkrywanie nowych tras	21
Informacje o wyświetlaniu szlaków.....	21
Podążanie nowym szlakiem	22
Zarządzanie szlakami w aplikacji MySports	22
Korzystanie ze szczegółowo zapisanych ścieżek	24
Korzystanie z kompasu.....	25
Kalibracja kompasu.....	26
<hr/>	
Typy aktywności w zegarku Adventurer	28
Bieganie szlakami	28
Wędrówki.....	28
Jazda na nartach i na snowboardzie	29
<hr/>	
Śledzenie aktywności	31
Informacje o śledzeniu aktywności	31
Ustawianie dziennego celu aktywności	31
Wyłączanie śledzenia aktywności	31
Monitorowanie aktywności	32
<hr/>	
Śledzenie snu	33
Informacje o śledzeniu snu	33
Śledzenie snu	33
Monitorowanie snu za pomocą aplikacji mobilnej	33

Muzyka	34
<hr/>	
O muzyce	34
Ładowanie słuchawek znajdujących się w zestawie	34
Parowanie słuchawek z zegarkiem	35
Zmiana nakładek dousznych	37
Noszenie słuchawek	37
Wgrywanie muzyki do zegarka	38
Odtwarzanie muzyki	39
Tworzenie kopii zapasowych plików muzycznych z zegarka	40
Informacje o trenerze dźwiękowym	41
Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami	41
Aktywności	43
<hr/>	
Informacje o aktywnościach	43
Informacje o szacunkowej liczbie kalorii	44
Informacje o ciągłym monitorowaniu tętna	44
Rozpoczynanie aktywności	45
Przerywanie i zatrzymywanie ćwiczenia	46
Wybór informacji do wyświetlenia	46
Ustawienia do biegania	48
Ustawienia do jazdy rowerem na zewnątrz	48
Ustawienia do pływania	49
Ustawienia na bieżnię	49
Ustawienia na siłownię	50
Ustawienia aktywności Jazda rowerem	51
Korzystanie ze stopera	51
Programy treningowe	53
Informacje o programach treningowych	53
Żaden	53
Cele	53
Interwały	54
Okrążenia	55
Odcinki	55
Strefy	56
Wyścig	60
Historia aktywności	61
Eksportowanie aktywności do innych stron internetowych i typów plików	61
Ustawienia	63
<hr/>	
Informacje o ustawieniach	63
Zegar	63
Monitor aktywności	64
Listy odtwarzania	64
Czujniki	64
Testowanie czujnika tętna	64
Telefon	65
Tryb samolotowy	66
Opcje	67
Profil	67
Standardy	68
Dodawanie czujników	69
<hr/>	
Informacje o czujnikach	69
Zewnętrzny czujnik tętna	69

Czujnik rytmu i prędkości	70
Konto TomTom MySports	74
<hr/>	
Aplikacja TomTom MySports Connect	75
<hr/>	
Aplikacja mobilna TomTom MySports	76
<hr/>	
Udostępnianie aktywności	77
<hr/>	
Dodatek	78
<hr/>	
Informacje o prawach autorskich	82
<hr/>	

Witamy

Niniejsza instrukcja obsługi objaśnia wszystkie zagadnienia związane z Twoim nowym zegarkiem TomTom Runner 3, TomTom Spark 3 lub TomTom Adventurer.

Jeśli chcesz szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami, polecamy lekturę strony [Rozpoczęcie pracy](#). Strona ta zawiera informacje na temat pobierania aplikacji TomTom MySports Connect oraz korzystania z biurkowej stacji dokującej.

Oto miejsca, od których warto zacząć:

- [Informacje o zegarku](#)
- [Rozpoczynanie aktywności](#)
- [Śledzenie aktywności](#)
- [Muzyka](#)
- [Programy treningowe](#)
- [Korzystanie z zegarka Adventurer](#)

Wskazówka: dostępne są również najczęściej zadawane pytania na stronie tomtom.com/support. Zaczynaj wpisywać nazwę produktu, aby wyświetlić listę produktów zawierających ten tekst w nazwie.

Mamy nadzieję, że niniejsza lektura oraz, co ważniejsze, korzystanie z nowego zegarka sportowego TomTom GPS sprawi Ci wiele radości i pomoże Ci osiągnąć wyznaczone cele.

Uwaga: funkcja muzyki i wbudowany czujnik tętna nie są dostępne we wszystkich modelach zegarków.

Nowości

Nowości w tej wersji

TomTom Runner 3 / Spark 3

Odkrywanie nowych tras

Wyszukuj nowe miejsca i przesyłaj do zegarka prowadzące do nich szlaki. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji [Podążanie nowym szlakiem](#) tego podręcznika.

Za pomocą aplikacji MySports możesz wgrać szlak do zegarka TomTom GPS, aby móc korzystać z tego szlaku podczas aktywności oraz aby zarządzać szlakami. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją [Zarządzanie szlakami w aplikacji MySports](#) tego podręcznika.

Zostaw ścieżkę podczas biegu, aby móc odnaleźć drogę powrotną. Opcja dostępna dla aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieg, jazda na rowerze czy freestyle. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją [Korzystanie ze szczegółowo zapisanych ścieżek](#) tej instrukcji.

Wbudowany kompas

Zegarek TomTom GPS ma wbudowany kompas, aby umożliwić błyskawiczne sprawdzanie kierunku, w jakim się poruszasz.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji [Korzystanie z kompasu](#).

TomTom Adventurer

Śledzenie za pomocą sygnału GPS i barometru w nowych trybach do sportów w plenerze

Nowe, specjalne tryby do biegania szlakiem, pieszych wędrówek, jazdy na nartach i na snowboardzie.

Na bieżąco sprawdzaj dokładne informacje dotyczące wysokości, dystansu 3D, prędkości, tempa, wzniosu i spadku w wysokości oraz spalonych kalorii.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji [Bieganie szlakami](#), [Wędrówki](#) i [Jazda na nartach i na snowboardzie](#).

Automatyczne wykrywanie wyciągu

Sprawdzaj maksymalną prędkość i nachylenie zbocza swojego zjazdu na nartach lub snowboardzie w czasie, gdy jedziesz wyciągiem.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji [Jazda na nartach i na snowboardzie](#).

Wbudowany kompas

Zegarek TomTom GPS ma wbudowany kompas, aby umożliwić błyskawiczne sprawdzanie kierunku, w jakim się poruszasz.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji [Korzystanie z kompasu](#).

Długa żywotność baterii


Czas pracy baterii wynosi do 11 godzin w trybie GPS i do 24 godzin w trybie wędrówki.

Rozpoczęcie pracy

Przed rozpoczęciem treningu warto naładować zegarek oraz pobrać aktualizacje oprogramowania i aplikację QuickGPSFix.

Uwaga: QuickGPSFix ułatwia nawiązanie przez zegarek połączenia GPS i przyspiesza ustalenie aktualnej pozycji. Pomaga również oszczędzać baterię i wydłuża jej żywotność.

1. Pobierz aplikację [TomTom MySports Connect](https://www.tomtom.com/123/) ze strony [tomtom.com/123/](https://www.tomtom.com/123/) i zainstaluj ją na komputerze. Aplikacja TomTom MySports Connect jest bezpłatna.
2. Umieść zegarek w [biurkowej stacji dokującej](#) i podłącz ją do komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji TomTom MySports Connect.



Po naładowaniu zegarka możesz [rozpocząć swoją pierwszą aktywność](#).

Wskazówka: bateria zegarka jest w pełni naładowana, gdy animacja baterii przestaje się poruszać i widać pełną baterię.

Zegarek należy regularnie podłączać do komputera w celu naładowania go, przesłania aktywności oraz pobrania aktualizacji oprogramowania i informacji QuickGPSFix.

Czas pracy baterii

Po pełnym naładowaniu baterii zegarek może pracować do 11 godzin w przypadku aktywności wymagających odbioru sygnału GPS, takich jak bieganie czy jazda rowerem. Bateria wyczerpuje się szybciej, jeśli:

- Korzystasz z funkcji [Muzyka](#).
- [Podświetlenie](#) zegarka jest włączone często lub jest [włączone przez cały czas](#)
- wbudowanego [czujnika tętna](#).
- Zegarek podłączony jest do zewnętrznych czujników, takich jak [czujnik tętna](#) czy [czujnik rytmu i prędkości](#).

Zegarek będzie działał dłużej po naładowaniu baterii, jeśli będziesz wyłączać [tryb nocny](#) i podświetlenie dotknięciem ekranu tylko wtedy, gdy to konieczne.

Aplikacja TomTom MySports

Możesz pobrać aplikację TomTom MySports bezpłatnie z wybranego sklepu z aplikacjami lub ze strony [tomtom.com/app](https://www.tomtom.com/app).

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją [Aplikacja mobilna TomTom MySports](#) tego przewodnika.

Parowanie zegarka z telefonem


Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją [Telefon](#) tego przewodnika.

Zegarek

Informacje o zegarku

Korzystanie z zegarka rozpoczyna się na ekranie z zegarem. Wyświetla on aktualną [godzinę i datę](#). Cyfry godziny są nieznacznie przyciemnione, a minuty są wyraźniejsze, aby możliwe było dokładniejsze odczytanie aktualnego czasu.

Użyj przycisku, aby poruszać się w górę, w dół, w lewo lub w prawo, przechodząc do innych ekranów zegarka.



1. Naciśnięcie w **LEWO** – otwieranie ekranu [ŚLEDZENIA AKTYWNOŚCI](#).
2. Naciśnięcie w **DÓŁ** – otwieranie menu [USTAWIENIA](#).
3. Naciśnięcie w **PRAWO** – otwieranie menu [AKTYWNOŚCI](#).
4. Naciśnięcie w **GÓRĘ** – otwieranie ekranu [MUZYKA](#).
5. Odbiornik GPS. Podczas noszenia zegarka odbiornik GPS powinien być skierowany w górę.
6. Zastoń ekran dłonią, aby włączyć podświetlenie.

Ekran z zegarem wyświetla aktualną godzinę i datę. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- lub 24-godzinnym. Wystarczy nacisnąć przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu [USTAWIENIA](#), a następnie wybrać opcję **ZEGAR**.

Korzystanie z zegarka

Naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby wybrać elementy menu.

Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wybrać element i otworzyć jego menu.

Naciśnij przycisk w **LEWO**, aby wyjść z menu.

Aby wybrać opcję w menu, upewnij się, że jest podświetlona, gdy opuszczasz menu. Zegarek zapamiętuje podświetloną opcję.


Jeśli daną opcję w menu można włączyć i wyłączyć, naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby zmienić ustawienie.

Ważne: zegarek przechodzi w stan uśpienia, jeśli nie jest przez pewien czas używany. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wybudzenie zegarka. Zegarek automatycznie sparuje się z aplikacją MySports i można normalnie z niego korzystać.


Noszenie zegarka

Ważny jest sposób noszenia zegarka z uwagi na jego wpływ na wydajność czujnika tętna. Więcej informacji o działaniu tego czujnika znajduje się w rozdziale [Czujnik tętna](#).

- Zegarek należy nosić w tradycyjny sposób, tak aby tarcza znajdowała się po zewnętrznej części nadgarstka, a spód zegarka dotykał skóry, ale nie kości nadgarstka.



- Pasek należy zapiąć w taki sposób, aby ciasno obejmował nadgarstek, ale nie uciskał.



- Najdokładniejsze pomiary czujnika tętna są przekazywane, kiedy użytkownik jest rozgrzany.

Ważne: w celu poprawy dokładności, NIE RUSZAJ SIĘ do momentu wykrycia tętna.

Czyszczenie zegarka

Zalecamy czyszczenie zegarka raz w tygodniu, jeśli jest często używany.

- W razie potrzeby przetrzyj zegarek zwilżoną ściereczką. Użyj łagodnego mydła do usunięcia tłuszczu lub brudu.
- Nie należy narażać zegarka na działanie silnych substancji chemicznych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki, aceton, alkohol lub środki odstraszające owady. Substancje chemiczne mogą uszkodzić uszczelkę, kopertę i wykończenie zegarka.
- Po pływaniu należy optukać zegarek pod bieżącą wodą i wytrzeć go miękką ściereczką.
- W razie potrzeby przemyj powierzchnię czujnika tętna i podładek wodą z łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno dopuścić do zarysowania powierzchni czujnika tętna. Należy chronić ją przed uszkodzeniem.

Czujnik tętna

Jeżeli zegarek posiada wbudowany czujnik tętna, może on pomóc zwiększyć efektywność treningów.

Możesz skorzystać z wbudowanego czujnika tętna lub zewnętrznego czujnika, jeżeli zegarek zamontowany jest na kierownicy roweru. Możesz też w ogóle nie stosować czujnika.

Uwaga: jeśli zegarek nie jest wyposażony w czujnik tętna, można zakupić osobny czujnik na klatkę piersiową, aby rejestrował te same informacje.

W jaki sposób działa czujnik tętna?

Tętno mierzone jest poprzez wykorzystanie światła do pomiaru zmian przepływu krwi. Odbywa się to po zewnętrznej stronie nadgarstka za pomocą światła prześwietlającego naczynia krwionośne znajdujące się tuż pod skórą oraz wykrywanie zmian w odbiciu światła.

Na wydajność czujnika tętna nie ma wpływu typ skóry, ilość tkanki tłuszczowej ani owłosienie. Na jego wydajność MA jednak wpływ sposób noszenia zegarka na nadgarstku oraz to czy użytkownik jest rozgrzany czy nie.

Korzystanie z czujnika tętna

Aby jak najlepiej wykorzystać czujnik tętna, zapoznaj się z rozdziałem [Noszenie zegarka](#). Ciągły pomiar tętna jest domyślnie WYŁĄCZONY.


Uwaga: czujnik nie mierzy tętna podczas pływania.

Wyjmowanie zegarka z paska na nadgarstek

Może się zdarzyć, że zechcesz wyjąć zegarek z paska na nadgarstek w celu jego naładowania lub umieszczenia w uchwycie rowerowym.

Aby wyjąć zegarek z paska na nadgarstek, wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij do wewnątrz logo TomTom, jednocześnie przytrzymując pasek zegarka.



2. Wyjmij zegarek z paska.



Ładowanie zegarka za pomocą stacji dokującej

Ważne: zegarek można także naładować, korzystając z dowolnej uniwersalnej ładowarki USB. Wystarczy umieścić zegarek w stacji dokującej i podłączyć złącze USB stacji do uniwersalnej ładowarki USB.

Ze stacji dokującej można korzystać, gdy zegarek jest umieszczony w pasku na nadgarstek lub po wcześniejszym wyjęciu go z paska.


Wyjmowanie zegarka z paska

Więcej informacji znajduje się w rozdziale [Wyjmowanie zegarka z paska](#).

Ładowanie za pomocą stacji dokującej

Aby umieścić zegarek w stacji dokującej, wykonaj następujące czynności:

1. Wsuń zegarek do stacji dokującej zgodnie z zakrzywieniem na spodzie.
2. Dociśnij zegarek, aż usłyszysz kliknięcie. Zegarek jest teraz w pełni połączony.



Ważne: po umieszczeniu zegarka w stacji dokującej można uzyskać jeden z trzech typów połączenia:



Ładowanie za pomocą gniazdka ściennego lub gniazda USB bez przesyłania danych.



Pełne połączenie, w tym dostęp do usługi MySports.

3. Aby wyjąć zegarek ze stacji dokującej, wystarczy go wysunąć zgodnie z zakrzywieniem na spodzie zegarka.


Korzystanie z uchwytu rowerowego

Jeśli masz zakupiony uchwyt rowerowy, składa się on z uchwytu na zegarek i paska na kierownicę.

Ważne: te instrukcje zawierają informacje, w jaki sposób zamocować uchwyt na kierownicy i wsunąć do niego zegarek.


Aby skorzystać z uchwytu rowerowego, wykonaj następujące czynności:

1. Wsuń pasek na kierownicę do zaczepu znajdującego się z tyłu uchwyty na zegarek. Dobierz długość do rozmiaru kierownicy.




Wskazówka: pasek ma dwa otwory, tak aby pasował do różnych rozmiarów kierownic, od 22 do 32 mm. Wybierz otwór, który najlepiej pasuje do kierownicy roweru.


2. Umieść uchwyt na zegarek na kierownicy i owiń pasek wokół kierownicy.




3. Użyj zacisku w dolnej części uchwytu, aby zamocować do niego pasek na kierownicy. Pasek powinien być teraz pewnie zamocowany do kierownicy.



4. Wyjmij zegarek z paska na nadgarstek. Otwórz uchwyt, naciskając w sposób pokazany poniżej. Podnieś obudowę.




5. Wsuń zegarek do uchwytu w pokazany sposób.



6. Sprawdź, czy zegarek zablokował się na swoim miejscu.

7. Zamknij uchwyt zegarka, tak aby usłyszeć dźwięk zatrzaśnięcia. Teraz możesz rozpocząć jazdę na rowerze.




Wymowanie zegarka z uchwytu

Może się zdarzyć, że zechcesz wyjąć zegarek z uchwytu w celu jego naładowania lub podczas montażu uchwytu na kierownicy roweru.

Aby wyjąć zegarek z uchwytu, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz uchwyt, naciskając w sposób pokazany poniżej i podnieś obudowę.



2. Naciśnij zegarek do siebie w dół, aby odblokować go z uchwytu.

3. Wsuń zegarek do siebie, aby znalazł się w Twojej dłoni.

Stosowanie okrągłej uszczelki


Jeśli zgubisz pasek do uchwytu rowerowego, możesz przymocować zegarek do kierownicy za pomocą standardowej okrągłej uszczelki.

Aby użyć standardowej okrągłej uszczelki, wykonaj następujące czynności:

1. Obróć zegarek tarczą w dół i zaczepek okrągłą uszczelkę o haczyk znajdujący się najbliżej przedniej części zegarka.



2. Znajdź kawałek gumy, np. fragment starej dętki rowerowej. Gumę należy umieścić pomiędzy uchwytem a kierownicą, aby zapobiec przekręcaniu się uchwytu.
3. Umieść uchwyt na kierownicy, tak aby gumowy element znajdował się pomiędzy uchwytem a kierownicą.



4. Załóż okrągłą uszczelkę, okręcając ją wokół kierownicy i zaczepiając o haczyk umieszczony z drugiej strony.



Ekran Informacje

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**. Naciśnij przycisk w **GÓRĘ**, aż wyświetli się pozycja **INFORMACJE** na górze menu. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć ekran Informacje.

Na ekranie Informacje wyświetlane są następujące dane:

- **BATERIA** – pozostała energia baterii zegarka.
Aby naładować baterię, umieść zegarek w stacji dokującej i [podłącz stację do komputera](#).
- **PAMIĘĆ** – ilość używanej pamięci zegarka.
Jeśli wolna pamięć się kończy, podłącz zegarek do komputera. Za pomocą aplikacji TomTom MySports Connect można przenieść treningi lub aktywność do komputera. Można ustawić automatyczne przesyłanie aktywności na konto na stronie TomTom MySports lub na innej wybranej stronie internetowej.

Wskazówka: historia obejmująca podsumowanie 10 ostatnich treningów pozostaje zapisana w pamięci zegarka. Starsze treningi przesyłane są do aplikacji MySports.

- **QUICKGPS** – stan informacji usługi QuickGPSFix w zegarku.
Usługa QuickGPSFix skraca czas ustalania lokalizacji, dzięki czemu możesz szybciej rozpocząć trening, a także pomaga wydłużyć czas pracy baterii. Aby zaktualizować informacje QuickGPSFix w zegarku, podłącz go do komputera. Aplikacja TomTom MySports Connect automatycznie zaktualizuje dane QuickGPSFix w zegarku. Informacje QuickGPSFix są ważne przez trzy dni od momentu ich pobrania.

Poniższe symbole informują o statusie usługi QuickGPSFix:



Informacje QuickGPSFix w zegarku są aktualne.



Informacje QuickGPSFix w zegarku są nieaktualne. Jeśli informacje QuickGPSFix w zegarku są nieaktualne, zegarek będzie działał w normalny sposób. Jednak uzyskanie połączenia GPS w momencie, gdy chcesz [zacząć ćwiczenie](#), może trwać trochę dłużej.

- **Wersja** – numer wersji oprogramowania. Te informacje mogą być potrzebne w przypadku kontaktu z działem obsługi klienta. Za każdym razem, gdy zegarek jest podłączany do komputera, aplikacja TomTom MySports Connect sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania zegarka.
- **NUMER SERYJNY** – numer seryjny zegarka. Te informacje mogą być potrzebne w przypadku kontaktu z działem obsługi klienta.

Ponowne uruchamianie

Miękki reset

Miękki reset wykonywany jest za każdym razem, gdy odłączasz zegarek od ładowarki lub komputera.

Aby zresetować oprogramowanie zegarka, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz zegarek do zasilacza lub komputera.
Poczekaj, aż na zegarku pojawi się symbol baterii.
Jeśli korzystasz z komputera, poczekaj aż aplikacja MySports Connect zakończy aktualizowanie zegarka.
2. Odłącz zegarek od zasilacza lub komputera.
Oprogramowanie zegarka zostanie ponownie uruchomione. W ten sposób nastąpi zresetowanie oprogramowania zegarka.

Tryb odzyskiwania

Tryb odzyskiwania pozwala przeinstalować oprogramowanie zegarka bez usuwania żadnych osobistych danych ani ustawień.

Aby zresetować zegarek za pomocą trybu odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:

1. Umieść zegarek w stacji dokującej PRZED podłączeniem jej do komputera.
2. W zegarku naciśnij i przytrzymaj przycisk w **DÓŁ**.*
3. Podłącz stację dokującą do komputera, a następnie naciśnij przycisk do momentu, aż na ekranie zegarka pojawi się komunikat „tomtom.com/reset”.
4. Zwolnij przycisk i poczekaj, aż w aplikacji MySports Connect pojawi się opcja **Aktualizacja**.
5. Kliknij przycisk **Aktualizacja** w aplikacji MySports Connect.

* Jeśli dostęp do portu USB komputera jest utrudniony, podłącz stację dokującą bez umieszczonego w niej zegarka. Następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** na ekranie zegara, jednocześnie umieszczając zegarek w stacji dokującej.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Ważne: Podczas przywracania ustawień fabrycznych z poziomu aplikacji MySports Connect wszystkie osobiste dane i ustawienia, w tym ustawienia wyeksportowane do aplikacji MySports Connect, zostaną usunięte z pamięci zegarka. Nie można cofnąć tej operacji.

Przywrócenie ustawień fabrycznych powinno być stosowane jako ostatnia metoda przywrócenia zegarka lub jeśli rzeczywiście planowane jest usunięcie danych i ustawień.

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje ponowną instalację oprogramowania zegarka, a tym samym usunięcie następujących danych:

- aktywności,
- ustawień zegarka,
- ustawień przesyłania aktywności w aplikacji MySports Connect.

Ważne: Podczas przywracania ustawień fabrycznych nie należy odłączać zegarka zanim aplikacja MySports Connect nie zakończy jego przywracania. Może to potrwać kilka minut. Przed odłączeniem zegarka sprawdź komunikaty wyświetlane w aplikacji MySports Connect i w zegarku.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne zegarka, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz zegarek do komputera i poczekaj, aż aplikacja MySports Connect zakończy jego aktualizowanie.
2. Rozwiń listę **Ustawienia** w aplikacji MySports Connect.
3. Kliknij przycisk **PRZYWRÓCENIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH** u dołu ekranu aplikacji MySports Connect.

Aplikacja MySports Connect pobierze najnowszą wersję oprogramowania zegarka.

4. Nie odłączaj zegarka po zamknięciu okna aplikacji MySports Connect.
Aplikacja MySports Connect zainstaluje oprogramowanie zegarka.
5. Nie odłączaj zegarka po ponownym otwarciu okna aplikacji MySports Connect.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji MySports Connect, aby skonfigurować zegarek.

Odkrywanie nowych tras

Informacje o wyświetlaniu szlaków

Uwaga: dostępne dla wszystkich aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieganie/jazda na rowerze/freestyle (Runner 3 i Spark 3) oraz bieganie szlakami/wędrówka (TomTom Adventurer).

Aby podczas aktywności wyświetlić szlak, wykonaj następujące czynności:

1. Rozpocznij aktywność wykorzystującą szlak, na przykład bieganie szlakiem.
2. Aby wyświetlić szlak, na ekranie strefy tętna naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie przycisk w **GÓRĘ**.

Wskazówka: jeśli szlak został wstępnie wybrany, zostanie wyświetlony automatycznie.

Cały szlak jest wyświetlany jako cienka linia. Widać również początek aktywności oznaczony symbolem domu, początek szlaku oznaczony ikoną flagi oraz jego koniec oznaczony ikoną mety.



Twoja pozycja jest oznaczona strzałką. Strzałka wskazuje kierunek, w którym urządzenie jest zwrócone, gdy stoisz nieruchomo, oraz kierunek, w którym podążasz, gdy się poruszasz. Grubsza linia przedstawia szczegółowo zapisaną ścieżkę, która symbolizuje przebytą przez Ciebie drogę.

3. Możesz nacisnąć przycisk w **PRAWO**, aby przybliżyć widok, lub nacisnąć przycisk w **LEWO**, aby go oddalić.



Wskazówka: pasek skali jest wyświetlany na dole ekranu, natomiast orientacja szlaku jest zawsze północna.

Podążanie nowym szlakiem

Uwaga: dostępne dla wszystkich aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieganie/jazda na rowerze/freestyle (Runner 3 i Spark 3) oraz bieganie szlakami/wędrówka (TomTom Adventurer).

Korzystając z zegarka TomTom Adventurer, możesz podążać nowym szlakiem przesłanym z aplikacji [MySports](#). Podczas pierwszego biegu szlakiem będą widoczne te same statystyki, jakie są wyświetlane dla zwykłego biegu, ale rozbudowane o informacje na temat wysokości.

Aby podążać nowym szlakiem, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub **DÓŁ**, aby wybrać opcję **BIEG SZLAKIEM**.
2. Naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby przejść do ekranu **USTAWIENIA** i wybierz opcję **SZLAKI**.

Wskazówka: w menu **USTAWIENIA** możesz także wybrać [program treningowy](#), skonfigurować [statystyki](#), wybrać [listę odtwarzania](#) lub włączać i wyłączać [odcinki](#).

3. Wybierz szlak z listy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych wyświetlanych na ekranie, przejdź do rozdziału [Informacje o wyświetlaniu szlaków](#).

Uwaga: ważna jest regularna [kalibracja kompasu](#) w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Zarządzanie szlakami w aplikacji MySports

Uwaga: dostępne dla wszystkich aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieganie/jazda na rowerze/freestyle (Runner 3 i Spark 3) oraz bieganie szlakami/wędrówka (TomTom Adventurer).

Za pomocą aplikacji MySports możesz wstępnie wgrać szlak do zegarka TomTom GPS, aby móc korzystać z tego szlaku podczas aktywności oraz aby zarządzać szlakami.


Przesyłanie szlaków z aplikacji MySports do zegarka

W zegarku można przechowywać maksymalnie 15 szlaków. Wszystkie są automatycznie synchronizowane za pomocą aplikacji mobilnej MySports lub strony internetowej MySports.

Przesyłanie szlaku z pliku GPX

Aby przesać do zegarka szlak w postaci pliku .GPX, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz plik GPX z zewnętrznej strony internetowej, np. Strava.com, RidewithGPS.com, Mapmyrun.com itp.
2. Zaloguj się w witrynie internetowej MySports.
3. Kliknij kartę **Planowanie**.
4. Kliknij opcję **Prześlij szlak**.




5. Dwukrotnie kliknij plik GPX w komputerze. Serwis MySports prześle szlak.
6. Kliknij nazwę, jeśli chcesz ją zmienić.
7. Podłącz zegarek do komputera. Po zakończeniu synchronizacji szlak jest automatycznie przesyłany do zegarka.

Konwertowanie aktywności na szlak

Aby skonwertować w zegarku wcześniejszą aktywność GPS na szlak, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się w witrynie internetowej MySports.
2. Otwórz jedną z wcześniejszych aktywności GPS.

3. Kliknij opcję **Więcej** znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.



4. Kliknij opcję **SKOPIUJ DO SZLAKÓW**.

Szlak pojawi się na liście w sekcji **PLANOWANIE**.

5. Podłącz zegarek do komputera. Po zakończeniu synchronizacji szlak jest automatycznie przesyłany do zegarka.

Korzystanie ze szczegółowo zapisanych ścieżek

Uwaga: dostępne dla wszystkich aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieganie/jazda na rowerze/freestyle (Runner 3 i Spark 3) oraz bieganie szlakami/wędrówka (TomTom Adventurer).

Zegarek TomTom GPS może narysować szczegółową ścieżkę dla każdej aktywności wykorzystującej sygnał GPS. Szczegółowo zapisane ścieżki umożliwiają wyświetlanie podglądu trasy i sprawdzenie, jak należy wrócić do punktu początkowego.

Szczegółowo zapisana ścieżka obejmuje następujące informacje:

- Twoja aktualna pozycja GPS jest wyświetlana jako strzałka na środku ekranu.
- Punkt początkowy wyświetlany jest jako ikona domu.
- Strzałka wskazuje kierunek, w którym urządzenie jest zwrócone, gdy stoisz nieruchomo, oraz kierunek, w którym podążasz, gdy się poruszasz.
- Szczegółowo zapisana ścieżka jest wyświetlana w widoku w orientacji północnej.
- Możesz przełączać między widokiem ogólnym a szczegółowym w zależności od całkowitej długości zapisanej ścieżki.

Ważne: jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, musisz [skalibrować kompas](#).

Aby skorzystać ze szczegółowo zapisanej ścieżki, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz aktywność korzystającą z sygnału GPS, np. bieganie.

2. Po rozpoczęciu aktywności naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby zobaczyć tętno (jeśli masz zegarek Cardio), po czym nastąpi automatyczne przejście do szczegółowo zapisanej ścieżki.



Aby uzyskać więcej informacji na temat danych wyświetlanych na ekranie, przejdź do rozdziału [Informacje o wyświetlaniu szlaków](#).

Korzystanie z kompasu

Uwaga: dostępne dla wszystkich aktywności wykorzystujących sygnał GPS: bieganie/jazda na rowerze/freestyle (Runner 3 i Spark 3) oraz bieganie szlakami/wędrówka (TomTom Adventurer).

Zegarek TomTom GPS ma kompas, aby umożliwić błyskawiczne sprawdzanie kierunku, w jakim się poruszasz. Jest to szczególnie istotne, gdy się nie poruszasz, ponieważ obrót zegarka wskazuje kierunek.

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz aktywność korzystającą z sygnału GPS, np. bieganie.
2. Po rozpoczęciu aktywności naciśnij przycisk w **PRAWO** na ekranie aktywności, a następnie przycisk w **GÓRĘ**.

Wskazówka: jeśli podążasz szlakiem, wystarczy nacisnąć przycisk w **GÓRĘ**.

Kompas zawsze pokazuje aktualny kierunek, w tym przypadku północny wschód.



Kompas działa najlepiej, kiedy zegarek jest trzymany poziomo. Jeśli kompas wskazuje kierunek niepoprawnie, trzeba [skalibrować kompas](#).

Uwaga: kompas może działać nieprawidłowo, jeśli zegarek znajduje się w pobliżu obiektów o właściwościach magnetycznych, na przykład po przymocowaniu do stalowej kierownicy roweru.

Kalibracja kompasu

Ważna jest regularna kalibracja kompasu w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Aby skalibrować kompas, wykonaj następujące kroki:

1. Na ekranie zegara naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **CZUJNIKI** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Wybierz opcję **KOMPAS** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.
4. Zdejmij zegarek z nadgarstka i obracaj go wokół każdej z trzech osi w następujący sposób:
 - a) jeden pełny obrót w bok,



b) jeden pełny obrót w przód,



c) jeden pełny obrót z ekranem skierowanym do siebie.



Powtarzaj kroki od a) do c), aż kompas zostanie skalibrowany. Zegarek zasygnalizuje zakończenie kalibracji i wyświetli symbol zaznaczenia.

Aby zobaczyć film demonstrujący, jak skalibrować zegarek, odwiedź stronę <https://youtu.be/6pnQResxJRU>.

Typy aktywności w zegarku Adventurer

Ten rozdział instrukcji wyjaśnia funkcje dostępne tylko w zegarku TomTom Adventurer.

Bieganie szlakami

Za pomocą zegarka TomTom Adventurer możesz biegać wyznaczonymi szlakami. Podczas pierwszego biegu będą widoczne te same statystyki, jakie są wyświetlane dla zwykłego biegu, ale rozbudowane o informacje na temat wysokości, takie jak:

- Odległość 3D
- Nachylenie
- Wysokość
- Wysokość względna
- Całkowity wznios

Aby podążać szlakiem, wykonaj następujące czynności:

1. Zaczekaj na sygnał GPS i na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub **DÓŁ**, aby wybrać opcję **BIEG SZLAKIEM**.
1. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby rozpocząć bieg szlakiem.
2. Podczas biegu przewijaj w górę lub w dół, aby wyświetlać różne statystyki.
3. Aby wyświetlić szlak, na ekranie strefy tętna naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie przycisk w **GÓRĘ**.

Wskazówka: jeśli szlak został wstępnie wybrany, zostanie wyświetlony automatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych wyświetlanych na ekranie, przejdź do rozdziału [Informacje o wyświetlaniu szlaków](#).

Uwaga: ważna jest regularna [kalibracja kompasu](#) w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Uwaga: jeśli zegarek zabrudzi się lub zamoczy, należy wyczyścić otwory wokół barometru, aby umożliwić precyzyjny pomiar ciśnienia.

Wędrówki

Korzystając z zegarka TomTom Adventurer, możesz wędrować szlakiem. Podczas wędrówki możesz wyświetlać informacje, takie jak:

- Odległość 3D
- Nachylenie
- Wysokość
- Wysokość względna
- Całkowity wznios
- Średnie tempo.

Wskazówka: podczas wędrówki żywotność baterii wynosi nawet 24 godziny, zakładając, że zostały zaktualizowane aktualizacje [QuickGPSfix](#). Jeśli nie słuchasz muzyki ani nie korzystasz z ciągłego monitorowania tętna, naładowana bateria powinna wystarczyć na kilka ponad 6-godzinnych wędrówek w ciągu długiego weekendu.

Aby wędrować szlakiem, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub **DÓŁ**, aby wybrać opcję **WĘDRÓWKA**.
1. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby rozpocząć wędrówkę.
2. Podczas wędrówki przewijaj w górę lub w dół, aby wyświetlać różne statystyki.
3. Aby wyświetlić szlak, na ekranie strefy tętna naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie przycisk w **GÓRĘ**.

Wskazówka: jeśli szlak został wstępnie wybrany, zostanie wyświetlony automatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych wyświetlanych na ekranie, przejdź do rozdziału [Informacje o wyświetlaniu szlaków](#).

Uwaga: ważna jest regularna [kalibracja kompasu](#) w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Uwaga: jeśli zegarek zabrudzi się lub zamoczy, należy wyczyścić otwory wokół barometru, aby umożliwić precyzyjny pomiar ciśnienia.

Jazda na nartach i na snowboardzie

Uwaga: opcja dostępna tylko w zegarkach TomTom Adventurer.

Zegarek TomTom Adventurer możesz wykorzystywać do jazdy na nartach lub na snowboardzie. Za pomocą tych aktywności możesz zobaczyć przegląd całego dnia spędzonego w górach. Zarówno dla jazdy na nartach, jak i jazdy na snowboardzie, wyświetlane są te same informacje, lecz jeśli wykonujesz obie te aktywności tego samego dnia, możesz odpowiednio je dobierać, aby nie pomieszać statystyk dotyczących poszczególnych aktywności.

Podczas jazdy na nartach lub na snowboardzie zegarek wykrywa moment zjazdu po stoku i wjazdu wyciągiem.

Aby rozpocząć jazdę na nartach lub na snowboardzie, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby wybrać opcję **JAZDA NA NARTACH** lub **JAZDA NA SNOWBOARDZIE**.
1. Podczas zjazdu naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby przeglądać różne statystyki, takie jak:
 - Łączny czas trwania
 - Całkowita odległość
 - Tętno
 - Prędkość
 - Wysokość
 - Zmiana wysokości (względnej)
 - Spadek (łączny, całkowity)
 - Liczba zjazdów
2. Podczas wjazdu wyciągiem zegarek pokazuje podsumowanie poprzedniego zjazdu, wyświetlając następujące statystyki:
 - Numer zjazdu
 - Maksymalna prędkość
 - Spadek (łączny dla danego zjazdu)
 - Maksymalny spadek szlakuNaciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć podsumowanie.

Uwaga: ważna jest regularna [kalibracja kompasu](#) w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Aby zmienić wyświetlane statystyki podczas jazdy na nartach lub na snowboardzie, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby wybrać opcję **JAZDA NA NARTACH** lub **JAZDA NA SNOWBOARDZIE**.

2. Naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby przejść do ekranu **USTAWIENIA**, i wybierz opcję **STATYSTYKI**.

Wskazówka: w menu USTAWIENIA możesz także wybrać [listę odtwarzania](#) lub włączać i wyłączać [odcinki](#).

1. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją [Wybór informacji do wyświetlenia](#).

Śledzenie aktywności

Informacje o śledzeniu aktywności

Za pomocą zegarka TomTom GPS możesz śledzić poziom swojej aktywności. Oto kilka czynności, które możesz wykonać:

- Śledź kroki, czas spędzony na aktywności fizycznej, spalone kalorie i pokonany dystans.
- Ustaw cel dzienny dla jednej ze statystyk dostępnych w zegarku.
- Skorzystaj z celu tygodniowego, który jest automatycznie generowany w oparciu o cel dzienny pomnożony przez 7.
- Śledź dzienny i tygodniowy postęp w realizacji obranych celów.
- Prześlij statystyki śledzenia aktywności na stronę [TomTom MySports](#) i do aplikacji mobilnej [TomTom MySports](#).

Dokładność śledzenia aktywności

Funkcja śledzenia aktywności dostarcza informacji zachęcających do aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia. Zegarek śledzi aktywność fizyczną za pomocą czujników. Dostarczane dane i informacje stanowią bliskie oszacowanie Twojego poziomu aktywności, jednak mogą być nie całkiem precyzyjne. Dotyczy to między innymi liczby kroków, danych o śnie, odległości i liczby kalorii.

Ustawianie dziennego celu aktywności

Śledzenie aktywności jest domyślnie **WŁĄCZONE**, a jako domyślnym celem jest 10 000 kroków. Aby ustawić lub zmienić dzienny cel dla śledzenia aktywności, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **MONITOR**.
3. Wybierz **CELE**.
4. Wybierz cel, który chcesz ustawić: **KROKI**, **CZAS**, **KALORIE** lub **ODLEGŁOŚĆ**.
5. Naciśnij przycisk w **PRAWO**.
6. Ustaw cel, który chcesz osiągnąć, na przykład liczbę kroków.
7. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wrócić do ekranu **MONITOR**.
8. Naciśnij przycisk w **LEWO** dwa razy, aby wrócić do ekranu z zegarem.

Wskazówka: do typowych dziennych celów zaliczamy na przykład 30-minutową aktywność lub wykonanie 10 000 kroków.

Uwaga: jeżeli nie włączono alarmu, po osiągnięciu celu na ekranie zostanie wyświetlona odznaka oraz zostanie odtworzony alarm dźwiękowy.

Wyłączanie śledzenia aktywności

Aby wyłączyć śledzenie aktywności, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **MONITOR**.
3. Wybierz **CELE**.
4. Na ekranie **CELE** wybierz opcję **WYŁ**.

Monitorowanie aktywności

Aby sprawdzić poziom swojej aktywności, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **LEWO**, aby zobaczyć swoje postępy w realizacji celu.
2. Naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby wyświetlić odległość, czas lub kalorie w zależności od wyznaczonego celu.
3. Aby wyświetlić liczbę kroków wykonanych w ciągu tygodnia, ponownie naciśnij przycisk w **LEWO**.
4. Naciśnij przycisk w **PRAWO** dwa razy, aby wrócić do ekranu z zegarem.

Śledzenie snu

Informacje o śledzeniu snu

W jaki sposób śledzić ilość snu za pomocą zegarka TomTom GPS? Oto kilka czynności, które możesz wykonać:

- Śledź, jak długo śpisz w każdym dniu, tygodniu, miesiącu i roku.
- Prześlij statystyki śledzenia snu na stronę [TomTom MySports](#) i do aplikacji mobilnej [TomTom MySports](#).

Pomiary związane ze snem zegarek wykonuje na podstawie rejestrowanego ruchu. Zakładamy, że po południu brak ruchu przez określony czas oznacza, że śpisz.

O godzinie 16:00 „kończy się” dzień i od tego momentu zaczyna się odliczanie nowej „nocy”.

Dokładność śledzenia aktywności

Funkcja śledzenia aktywności dostarcza informacji zachęcających do aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia. Zegarek śledzi aktywność fizyczną za pomocą czujników. Dostarczane dane i informacje stanowią bliskie oszacowanie Twojego poziomu aktywności, jednak mogą być nie całkiem precyzyjne. Dotyczy to między innymi liczby kroków, danych o śnie, odległości i liczby kalorii.

Śledzenie snu

Aby śledzić sen, w trakcie snu musisz mieć założony zegarek TomTom GPS.

Śledzenie snu jest domyślnie **WŁĄCZONE**, ale można zmienić to ustawienie w sekcji [MONITOR](#) w menu **USTAWIENIA**.

Aby zobaczyć ilość snu z zeszłej nocy, naciśnij przycisk w **LEWO** na ekranie z zegarem, a następnie naciśnij przycisk w **GÓRĘ**.

Naciśnij przycisk w **LEWO**, aby wyświetlić ilość snu w ciągu tygodnia.

Monitorowanie snu za pomocą aplikacji mobilnej

Prześlij dane dotyczące śledzenia snu na stronę [TomTom MySports](#) i do aplikacji mobilnej [TomTom MySports](#).

Wyświetlanie danych dotyczących ilości snu w aplikacji mobilnej

1. W telefonie lub tablecie wybierz opcję **Postęp**.
2. Wybierz panel **Sen**.
3. Przesuń palcem między wykresem z dzisiejszym czasem snu a wczorajszym.
4. Wybierz **Dzień**, **Tydzień**, **Miesiąc** lub **Rok**, aby wyświetlić wykresy snu w danym okresie.

Muzyka

O muzyce

Możesz przechowywać i odtwarzać muzykę w zegarku TomTom GPS oraz słuchać jej podczas aktywności. Po sparowaniu słuchawek i rozpoczęciu aktywności wyświetli się ekran odtwarzania muzyki.

- Parowanie słuchawek z zegarkiem
- Noszenie słuchawek
- [Wgrywanie muzyki do zegarka](#)
- Odtwarzanie muzyki

Uwaga: muzyka jest dostępna tylko w niektórych modelach zegarków.

Ładowanie słuchawek znajdujących się w zestawie


Niektóre zegarki TomTom GPS są wyposażone w słuchawki do słuchania muzyki.

Wskazówka: słuchawki są dostarczane z baterią naładowaną w około 50%.

Uwaga: słuchawki można również naładować, korzystając z portu USB w komputerze, ale nie można używać tych słuchawek jako słuchawek komputerowych.

Aby naładować dostarczone w zestawie słuchawki, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz osłonę gniazda USB.
2. Podłącz kabel USB.
3. Drugi koniec kabla USB podłącz do komputera lub ładowarki, a następnie włącz zasilanie. Rozpocznie się ładowanie słuchawek. Do pełnego naładowania baterii potrzeba około 2,5 godziny.



Uwaga: po otwarciu pokrywy gniazda USB trzeba uważać, aby nie dostały się do niego zanieczyszczenia, piasek, woda itp. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.

Parowanie słuchawek z zegarkiem

Niektóre zegarki TomTom GPS są wyposażone w słuchawki do słuchania muzyki. Do odtwarzania muzyki na zegarku można również użyć większości zestawów słuchawkowych Bluetooth lub głośników.

Wskazówka: jeżeli chcesz używać lub kupić własne słuchawki, na stronie pl.support.tomtom.com wyszukaj pytanie dotyczące kompatybilności słuchawek, aby zobaczyć listę obsługiwanych słuchawek.

Aby sparować dołączone słuchawki Bluetooth z zegarkiem, wykonaj następujące czynności:

1. **Wyłącz** słuchawki.
2. Aby włączyć tryb parowania, przytrzymaj środkowy przycisk na słuchawkach przez **10 sekund**.

Wskazówka: jeśli słuchawki są w trybie parowania, niebieski i czerwony wskaźnik migają na przemian.

Możesz również włożyć jedną słuchawkę do ucha, aby słyszeć komunikaty dźwiękowe podczas parowania urządzeń.



3. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **GÓRĘ**.
W zegarku rozpocznie się wyszukiwanie słuchawek.



4. Po znalezieniu tylko jednego zestawu słuchawek rozpocznie się parowanie.

Uwaga: jeśli urządzenie wykryje więcej niż jeden zestaw słuchawek, oddal się o co najmniej 10 m od pozostałych słuchawek.

5. Po zakończeniu parowania zostanie wyświetlona nazwa słuchawek wraz z symbolem ptaszka.
Możesz teraz rozpocząć słuchanie muzyki odtwarzanej w zegarku.

Po rozpoczęciu aktywności zostanie wyświetlony ekran odtwarzania muzyki z bieżącą listą odtwarzania.


Ważne: jeśli parowanie się nie powiodło, **WYŁĄCZ** słuchawki i spróbuj jeszcze raz.

Zmiana nakładek dousznych

Niektóre zegarki TomTom GPS są wyposażone w słuchawki do słuchania muzyki.

Dołączone słuchawki posiadają zamocowane średnie lub duże wkładki douszne, a pozostałe rozmiary wkładek znajdują się w opakowaniu.

Aby zmienić nakładki douszne w słuchawkach z powodu ich niewłaściwego rozmiaru, pociągnij je mocno i wymień na inne, jak pokazano na rysunku poniżej:



Noszenie słuchawek

Chcemy mieć pewność, że słuchawki są prawidłowo dopasowane i nie przeszkadzają w wykonywaniu czynności sportowych.


Aby założyć słuchawki, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj nakładki douszne w taki sposób, aby ta oznaczona literą L znajdowała się po lewej, a oznaczona literą R po prawej stronie.

Wskazówka: kiedy oznaczenia L i R są we właściwym położeniu, słuchawki są gotowe do założenia.

2. Podnieś słuchawki z tyłu nad głowę, aby kabel znajdował się za karkiem i głową. Kable powinny przebiegać za uszami, jak pokazano na poniższym rysunku.

- Umieść nakładki douszne w uszach i zaciśnij kabel, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.



Wgrywanie muzyki do zegarka

Możesz przechowywać i odtwarzać muzykę w zegarku TomTom GPS oraz słuchać jej podczas aktywności. Zegarek obsługuje następujące formaty plików:

MP3

- Częstotliwość próbkowania: od 16 KHz do 48 KHz
- Szybkość przesyłu: od 8 kb/s do 320 kb/s
- Kanały mono/stereo i joint stereo.
- Nazwę wykonawcy, tytuł utworu i jego długość można wyświetlić w następujących językach: angielskim, czeskim, duńskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, holenderskim, norweskim, polskim, portugalskim, fińskim i szwedzkim. Prawidłowe wyświetlanie innych języków jest możliwe, jeżeli wykorzystywane znaki dostępne są obsługiwanych językach.

AAC

- Obsługa MPEG2, MPEG4 AAC-LC i HE-AAC v2.
- Częstotliwość próbkowania: do 48 KHz
- Szybkość przesyłu: do 320 kb/s
- Obsługiwane są formaty mono/stereo/dual mono.
- Format ACC nie obsługuje wyświetlania nazwy wykonawcy, tytułu utworu i jego długości.
- Zegarek nie obsługuje plików z jakimikolwiek typami zabezpieczeń DRM.

Przesyłanie i synchronizowanie muzyki

Z komputera możesz wgrywać do zegarka całe listy utworów pobrane z aplikacji iTunes i Windows Media Player.

Uwaga: za pomocą aplikacji mobilnej MySports nie można synchronizować list odtwarzania.

Aby przywrócić pliki muzyczne w zegarku, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz zegarek do komputera.
Uruchomi się aplikacja MySports Connect, która sprawdzi aktualizacje.
2. W aplikacji MySports Connect wybierz kartę **MUZYKA**.
Aplikacja MySports Connect przeskanuje komputer w poszukiwaniu muzycznych list odtwarzania i wyświetli je po prawej stronie. Jeśli nie zostaną wyświetlone wszystkie listy odtwarzania dostępne w komputerze, kliknij **SKANUJ**.

3. Kliknij symbol + obok listy odtwarzania, aby skopiować ją do zegarka.
Teraz możesz słuchać muzyki z list odtwarzania w zegarku.

Ile muzyki mieści się w zegarku?

Do przechowywania muzyki w zegarku przewidziano około 3 GB pamięci. W zależności od rozmiarów poszczególnych utworów jest to wystarczająca ilość miejsca na przechowywanie 500 piosenek.

Odtwarzanie muzyki

Możesz przechowywać i odtwarzać muzykę w zegarku TomTom GPS oraz słuchać jej podczas aktywności.

Włączanie i wyłączanie słuchawek

1. Naciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki – niebieski wskaźnik mignie dwa razy.
2. Naciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć słuchawki – czerwony wskaźnik zamiga dwa razy.



Korzystanie z elementów sterowania zestawu słuchawkowego

Aby odtwarzać muzykę w zegarku, korzystając z elementów sterowania zestawu słuchawkowego, wykonaj następujące czynności:

ZAGRAJ Naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać muzykę.

PAUZA Naciśnij środkowy przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki.

Wskazówka: możesz nacisnąć na zegarku przycisk w GÓRĘ, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI	Naciśnij przycisk po prawej stronie, jak pokazano na ilustracji powyżej, aby zwiększyć poziom głośności.
ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI	Naciśnij przycisk po lewej stronie, jak pokazano na ilustracji powyżej, aby zmniejszyć poziom głośności.
NASTĘPNY UTWÓR	Przytrzymaj przycisk po prawej stronie przez 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu.
POPZEDNI UTWÓR	Przytrzymaj znajdujący się po lewej stronie przycisk przez 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.

Korzystanie z zegarka

Aby odtwarzać muzykę w zegarku, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz słuchawki, postępując zgodnie z ich instrukcją obsługi.
2. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **GÓRĘ**.
Rozpocznie się odtwarzanie utworu.
3. Naciśnij przycisk w **GÓRĘ**, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.

Uwaga: nie można odtwarzać muzyki podczas pływania lub korzystania ze stopera.

4. Aby wybrać następny utwór, naciśnij przycisk w **GÓRĘ**.
5. Jeżeli odtworzono więcej niż 3 sekundy utworu, naciśnij przycisk w **LEWO**, aby odtworzyć utwór ponownie. Naciśnij ponownie przycisk w **LEWO**, aby przejść do poprzedniego utworu.

Wskazówka: podczas aktywności ekran odtwarzacza muzyki znajduje się na samej górze listy statystyk. Sterowanie odtwarzaczem nadal przebiega tak samo.

Wskazówka: aby wybrać listę odtwarzania, naciśnij przycisk w **DÓŁ** po wyświetleniu się komunikatu **START** w momencie rozpoczęcia aktywności. Możesz również wybierać różne listy odtwarzania w Ustawieniach, jeżeli nie wykonujesz aktywności lub przez naciśnięcie przycisku w **DÓŁ**, gdy utwór został wstrzymany.

Tworzenie kopii zapasowych plików muzycznych z zegarka

Aby utworzyć kopię zapasową plików muzycznych z zegarka, wykonaj poniżej opisane czynności.

Windows

1. Podłącz zegarek do komputera.
2. Naciśnij klawisz z logo **Windows** + **E**.
3. Dwukrotnie kliknij swój zegarek na liście „Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci”. Twój zegarek powinien się wyświetlać jako **MUSIC**.

Uwaga: do zegarka może nie być przypisana etykieta ani nazwa, a jedynie litera dysku.

4. Kliknij dwukrotnie folder MySportsConnect.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Music i wybierz polecenie **Kopiuj**.
6. Wybierz miejsce w komputerze, gdzie chcesz trzymać kopię zapasową, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Wklej**.

Aby przywrócić pliki muzyczne w zegarku, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę MySports Connect w obszarze powiadomień, a następnie opcję **Wyjdź**.
2. Podłącz zegarek do komputera.
3. Naciśnij klawisz z logo Windows.

4. Skopiuj folder Music, będący kopią zapasową plików muzycznych, z powrotem do folderu MySports Connect w zegarku.
5. Uruchom ponownie aplikację MySports Connect, wybierając kolejno **Wszystkie programy > TomTom**.

Mac

1. Podłącz zegarek do komputera.
2. Otwórz program Finder.
3. Wybierz swój zegarek na pasku zadań programu Finder. Zegarek powinien się wyświetlać jako **MUSIC**.
4. Kliknij dwukrotnie folder MySportsConnect.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Music i wybierz polecenie **Kopiuj „Music”**.
6. Wybierz miejsce w komputerze Mac, gdzie chcesz przechowywać kopię zapasową, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Wklej element**.

Aby przywrócić pliki muzyczne w zegarku, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz zegarek do komputera.
2. Otwórz program Finder.
3. Kliknij ikonę MySports Connect na pasku stanu, a następnie opcję **Wyjdź**.
4. Skopiuj folder Music, będący kopią zapasową plików muzycznych, z powrotem do folderu MySports Connect w zegarku.
5. Uruchom ponownie aplikację MySports Connect, korzystając z Launchpada lub folderu Programy.

Informacje o trenerze dźwiękowym

Podczas odtwarzania muzyki trener dźwiękowy przeprowadza Cię przez najważniejsze etapy treningu.

Funkcja trenera dźwiękowego jest domyślnie włączona. Słyszysz ją za każdym razem, gdy w zegarku odtwarzany jest sygnał dźwiękowy, aby zwrócić Twoją uwagę. W trakcie słuchania muzyki sygnały dźwiękowe mogłyby być słabo słyszalne, więc zegarek wstrzymuje na chwilę odtwarzanie muzyki i podaje krótki komunikat.

Informacje ogólne:

- Tryb gotowości, tryb Demo oraz funkcja Bluetooth nie działają podczas pływania.

Podpowiedzi partnera treningowego:

- Strefa: w strefie, powyżej strefy, poniżej strefy.
- Cel: 50%, 90% 100% i 110% celu.
- Wyścig: prowadzenie, strata, przegrana, zwycięstwo.

Uwaga: możesz wyłączyć trenera dźwiękowego, naciskając przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierając opcję **PROFIL** i naciskając przycisk w **PRAWO**, by otworzyć menu **PROFIL**. Przejdź do opcji **GŁOS** i wybierz wartość **ŻADEN**.

Możesz również zmienić język trenera dźwiękowego, korzystając z tej samej opcji **GŁOS** w menu **PROFIL**.

Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami

Niektóre zegarki TomTom GPS są wyposażone w słuchawki do słuchania muzyki.

Jeśli podczas odtwarzania muzyki słyszysz przerwy i klikanie, może być to spowodowane blokowaniem przez Twoje ciało sygnału Bluetooth między elementami sterującymi a zegarkiem.

Spróbuj założyć zegarek na drugi nadgarstek, aby poprawić siłę sygnału i jakość dźwięku. Najlepiej nosić zegarek na prawym nadgarstku.

Aktywności

Informacje o aktywnościach

W menu aktywności możesz rozpocząć jedną z dostępnych w zegarku aktywności:

	Bieg
	Rower
	Pływanie
	Bieżnia
	Freestyle
	Siłownia
	Jazda w pomieszczeniach
	Stoper

Gdy wybierzesz **BIEG**, **ROWER** lub **FREESTYLE**, zegarek będzie używać wewnętrznego odbiornika GPS do mierzenia prędkości i zapisywania pokonanej trasy.

Jeśli zegarek ma czujnik tętna i [czujnik ten](#) jest **WŁĄCZONY**, w trakcie aktywności jest wyświetlane tętno. Dotyczy to takich aktywności, jak: bieganie, rower, ćwiczenia na bieżni i freestyle.

Gdy wybierzesz opcję **PLYWANIE** lub **BIEŻNIA**, wewnętrzny czujnik ruchu mierzy kroki na bieżni i ruchy w basenie. Dzięki tym informacjom zegarek oszacowuje prędkość i przebytą odległość.

Po wybraniu opcji **W POMIESZCZENIU** do jazdy rowerem w pomieszczeniach zegarek użyje podłączonego [czujnika rytmu i prędkości](#), aby wyświetlić prędkość, informacje o tętnie (jeśli są dostępne) i liczbę spalonych kalorii w danym czasie.

Wybierz opcję **SIŁOWNIA**, aby wyświetlić informacje o tętnie i liczbę spalonych kalorii w danym czasie. Wymaga to podłączenia zewnętrznego czujnika tętna.

Wybierz opcję **FREESTYLE** dla aktywności innej niż bieg, rower lub pływanie. Dzięki temu zachowasz czystą historię oraz posumowania wyników dla biegania, jazdy rowerem i pływania.

Gdy wybierzesz opcję **STOPER**, możesz skorzystać z zegarka, aby wyświetlić czas od rozpoczęcia, oznaczyć okrążenia oraz zapoznać się z wynikami dla aktualnego i poprzedniego okrążenia.

Informacje o szacunkowej liczbie kalorii

Kalorie są szacowane w oparciu o dyscyplinę sportu, płęć i wagę użytkownika, a także intensywność i czas trwania ćwiczeń.

Całodobowe zużycie kalorii szacowane jest w oparciu o wskaźnik BMI oraz ilość kroków, czas aktywności, aktywności sportowe itp. w celu określenia przybliżonej ilości kalorii spalonych w danym dniu. Pomiar tętna nie jest wykorzystywany podczas całodobowego liczenia kalorii, ponieważ powodowałby zbyt szybkie wyczerpywanie baterii.

Uwaga: nie wszystkie aktywności są dostępne we wszystkich modelach zegarków.

Bieganie, jazda na rowerze, pływanie, bieżnia i jazda w pomieszczeniach

W przypadku biegania, jazdy rowerem, pływania i ćwiczenia na bieżni spalone kalorie są obliczane w oparciu o wartości zawarte w tabeli równoważników metabolicznych (ang. Metabolic Equivalent of Task, MET).

Do tego celu używane są tabele opracowane w następującej publikacji: Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2011;43(8):1575-1581.

Freestyle i siłownia

Pomiary kalorii dla siłowni i aktywności freestyle i są liczone w oparciu o wartość tętna. W przypadku innych aktywności pomiar kalorii jest powiązany z określonym sportem, jednak w przypadku aktywności freestyle i siłowni zegarek nie jest w stanie określić, jakie ćwiczenie wykonujesz. W związku z tym liczba spalonych kalorii dla aktywności freestyle i siłowni nie będzie wyświetlana w przypadku braku informacji o tętnie.

Monitor aktywności

Pomiar kalorii polega na obliczeniu ilości spalonych kalorii w ciągu dnia z uwzględnieniem podstawowej przemiany materii (PPM). PPM oznacza minimalną ilość energii potrzebnej do funkcjonowania organizmu, uwzględniając oddychanie i bicie serca. Ponieważ monitor aktywności uwzględnia wskaźnik PPM, pomiar kalorii będzie wyższy niż w przypadku pomiaru kalorii podczas aktywności.

Informacje o ciągłym monitorowaniu tętna

Zegarek TomTom GPS umożliwi monitorowanie tętna w ciągu całego dnia. Odczyty wykonywane są co 10 minut w przypadku pomiarów całodobowych i co sekundę podczas śledzenia aktywności sportowej.

Uwaga: ciągły pomiar tętna dostępny jest jedynie w przypadku modeli zegarków z czujnikiem optycznym.

Włączanie ciągłego monitorowania tętna w zegarku

Ciągłe monitorowanie tętna jest domyślnie WYŁĄCZONE. Aby włączyć ciągłe monitorowanie tętna w zegarku, wykonaj poniższe czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **MONITOR**.
3. Wybierz **TĘTNO**.
4. Wybierz **WŁ**.
5. Zsynchronizuj zegarek, podłączając go do aplikacji MySports Connect w komputerze lub za pomocą aplikacji mobilnej MySports.
Zegarek będzie teraz wykonywał pomiar tętna, gdy będziesz go nosić.

Uwaga: ciągłe monitorowanie tętna wymaga oprogramowania w wersji 1.2.0 lub nowszej.

Wyświetlanie tętna na stronie internetowej MySports

1. Przejdź do strony internetowej mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Kliknij **Wszystkie sporty** i wybierz opcję **Śledzenie aktywności**.
3. Kliknij **Wszystkie**, a następnie wybierz opcję **Dzień**.
4. W dolnej części strony wybierz **Maksymalne tętno**.

Wyświetlanie tętna w aplikacji mobilnej MySports

Uwaga: dane ciągłego monitorowania tętna dostępne są tylko w widoku dziennym, dzień po dniu.

1. Na ekranie **AKTYWNOŚCI** dotknij opcji **Dzisiaj**.
2. Przeciągnij palcem w lewo pod datą.
3. Dotknij opcji **Maksymalne tętno**.

Rozpoczynanie aktywności

Aby rozpocząć aktywność w zegarku, wykonaj poniższe czynności.

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**.
2. Wybierz aktywność i naciśnij przycisk w **PRAWO**.
 - **BIEG**
 - **ROWER**
 - **PLYWANIE**
 - **BIEŻNIA**
 - **SIŁOWNIA**
 - **JAZDA W POMIESZCZENIACH**
 - **FREESTYLE**
 - **STOPER**
3. W przypadku aktywności **BIEG**, **ROWER** oraz **FREESTYLE** do momentu uzyskania połączenia GPS na ekranie będzie widoczny komunikat **Proszę czekać**, a ikona GPS w lewym dolnym rogu ekranu będzie migać. Gdy będzie można rozpocząć aktywność, na ekranie zegarka pojawi się komunikat **START**, a ikona GPS przestanie migać.



Wskazówka: aby wybrać listę odtwarzania, naciśnij przycisk w **DÓŁ** po wyświetleniu się komunikatu **START** w momencie rozpoczęcia aktywności.

W przypadku aktywności **ROWER**, jeśli korzystasz z [czujnika rytmu i prędkości](#), po podłączeniu do niego zegarka na ekranie wyświetli się komunikat **START**. Czujnik rytmu i prędkości podaje wtedy informacje o prędkości i odległości dotyczące bieżącej aktywności. Zegarek może nie mieć w tym momencie połączenia GPS. Jeśli chcesz śledzić trasę aktywności, zaczekaj aż ikona GPS przestanie migać i wtedy rozpocznij aktywność.

Uwaga: określenie pozycji GPS zajmuje parę chwil, szczególnie gdy zegarek jest używany po raz pierwszy lub gdy informacje QuickGPSFix są nieaktualne. Poruszanie się nie przyspiesza procesu nawiązywania połączenia GPS, dlatego warto poczekać na określenie pozycji, przebywając w jednym miejscu.

Aby zapewnić odpowiednią siłę sygnału GPS, korzystaj z funkcji na zewnątrz, mając niezakłócony widok na niebo. Duże obiekty, takie jak wysokie budynki, mogą w niektórych przypadkach zakłócać odbiór sygnału.

Jeśli zegarek ma **czujnik tętna**, po rozpoczęciu aktywności może zostać wyświetlony komunikat „Rozgrzewka”, podczas gdy zegarek ustala pozycję GPS. Dzieje się tak, ponieważ czujnik jest o wiele dokładniejszy, gdy użytkownik wykona rozgrzewkę, która poprawia krążenie w rękach.

Na tym ekranie naciśnij przycisk w jedną z podanych niżej stron, aby wybrać odpowiednią opcję:

- W **PRAWO** – rozpoczęcie aktywności po uzyskaniu połączenia GPS.
- W **DÓŁ** – wybór [programu treningowego](#) lub ustawienie informacji wyświetlanych podczas treningu.
- W **GÓRĘ** – wyświetlenie historii aktywności.
- W **LEWO** – powrót do listy aktywności.

Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby rozpocząć aktywność.

1. Podczas wykonywania aktywności na ekranie zegarka są wyświetlane informacje, takie jak dystans, czas i tempo, a także tętno, jeśli masz czujnik tętna. Naciśnij przycisk w **GÓRĘ** i w **DÓŁ**, aby zmienić wyświetlane informacje.
2. Możesz [wstrzymać](#) bieżącą aktywność, jeśli robisz sobie przerwę, lub [zatrzymać](#) ją całkowicie.

Dla każdego typu aktywności możesz wybrać różne [programy treningowe](#) oraz wyświetlać różne informacje podczas treningu.

Przerywanie i zatrzymywanie ćwiczenia

Przerywanie i zatrzymywanie ćwiczenia

Podczas aktywności przejdź w **LEWO** i przytrzymaj, aby zatrzymać zegar i wstrzymać aktywność.

Aby ponownie rozpocząć aktywność, naciśnij przycisk w **PRAWO**.

Aby całkowicie zatrzymać aktywność, naciśnij przycisk w **LEWO**, co spowoduje wstrzymanie aktywności, a następnie jeszcze raz naciśnij przycisk w **LEWO**.

Jak działa przerwa

Po przesłaniu aktywności na konto MySports i wyświetleniu jej na mapie możesz zobaczyć cały kurs z przerwą oznaczoną linią prostą.

Śledzenie przez GPS wyłącza się i rozpoczyna się przerwa. Płożenia początkowe i końcowe przerwy zostają połączone. Po ponownym rozpoczęciu aktywności po przerwie położenie jest natychmiast rozpoznawane.

Średnie wartości są obliczane na podstawie danych z czasu przed rozpoczęciem przerwy. Na przykład jeśli biegniesz 5 km, potem robisz przerwę i idziesz 2 km, po czym ponownie zaczynasz bieg przez kolejne 5 km, możesz wyświetlić całą przebytą trasę, ale średnie wartości będą obliczane na podstawie 10 km biegu.

Wskazówka: zegarek wyłącza się podczas długiej przerwy, aby zapobiec rozładowaniu baterii. Zalecamy nie zostawiać zegarka zbyt długo z ustawioną przerwą, jeśli to możliwe.

Wybór informacji do wyświetlenia

Przed rozpoczęciem aktywności możesz wybrać [program treningowy](#) oraz informacje, które mają być wyświetlane podczas treningu.

Podczas treningu w każdej chwili są dostępne trzy różne pomiary:

- Pomiar główny jest wyświetlany z użyciem dużych cyfr w głównej części ekranu.
- Dwa drugorzędne pomiary są widoczne w dolnej części ekranu.

Zmiana pomiaru głównego

Podczas treningu możesz zmienić informacje wyświetlane dużymi cyframi, przechodząc w GÓRĘ i w DÓŁ. Tekst nad pomiarem głównym informuje, które dane są aktualnie wyświetlane.

Ustawianie pomiarów drugorzędnych

Wykonaj następujące czynności, aby wybrać informacje przedstawiane małymi cyframi:

1. Na ekranie rozpoczynania ćwiczenia naciśnij przycisk w DÓŁ, aby otworzyć menu USTAWIENIA.
 2. Wybierz STATYSTYKI, a następnie naciśnij przycisk w PRAWO.
 3. Wybierz opcję EKTRAN, a następnie naciśnij przycisk w PRAWO.
 4. Przejdź w LEWO lub PRAWO, aby ustawić pomiar widoczny po lewej lub po prawej stronie.
 5. Wybierz z listy pomiar, który ma być wyświetlany.
- Dostępne pomiary są zależne od bieżącej aktywności.

Przykłady dostępnych pomiarów:

- **TEMPO** – aktualne tempo. Dla pływania wartość ta jest wyświetlana w minutach na 100 m.
- **ŚREDNIE TEMPO** – średnie tempo dla bieżącej aktywności.
- **TĘTNO** – aktualne tętno. Ten pomiar jest dostępny tylko wtedy, gdy podłączono [czujnik tętna](#).
- **PRĘDKOŚĆ, TEMPO** lub **OBA** – dla aktywności innych niż pływanie można wyświetlać prędkość, tempo lub obie te wartości jednocześnie.
- **SWOLF** – ten pomiar jest dostępny tylko podczas pływania. Wynik SWOLF jest obliczany poprzez dodanie czasu wyrażonego w sekundach do liczby ruchów potrzebnych na przepłynięcie jednej długości basenu. SWOLF służy do określenia wydajności pływania. Im niższa punktacja, tym lepiej. Słowo SWOLF to połączenie wyrazów „swimming” (pływanie) i „golf”.
- **KALORIE** – pomiar kalorii w aktywności Freestyle odbywa się na podstawie tętna. W przypadku innych aktywności pomiar kalorii jest powiązany z określonymi czynnościami, jednak w przypadku aktywności Freestyle zegarek nie może określić, jakie ćwiczenie wykonujesz. W związku z tym liczba spalanych kalorii nie będzie wyświetlana w przypadku braku dostępnego źródła informacji o tętnie.

Podczas śledzenia aktywności, uprawiania sportów lub wykonywania aktywności pomiar kalorii polega na obliczeniu ilości spalonych kalorii w ciągu dnia z uwzględnieniem podstawowej przemiany materii (PPM). PPM oznacza minimalną ilość energii potrzebnej do funkcjonowania organizmu, uwzględniając oddychanie i bicie serca.



Ikony na ekranie

Podczas treningu na górze ekranu mogą być wyświetlane następujące ikony:



Ten symbol informuje o sile sygnału GPS. Obraz satelity miga podczas wyszukiwania satelitów GPS przez zegarek.



Symbol przedstawiający serce informuje, że zegarek podłączono do [czujnika tętna](#). Kiedy zegarek próbuje nawiązać połączenie z czujnikiem tętna, ikona serca miga.



Symbol koła zębatego informuje, że zegarek podłączono do [czujnika rytmu i prędkości](#). Kiedy zegarek próbuje nawiązać połączenie z czujnikiem rytmu i prędkości, ikona koła zębatego miga.



Ten symbol informuje o [stanie baterii](#).

Ustawienia do biegania

Przed rozpoczęciem aktywności możesz wybrać [program treningowy](#) oraz informacje, które mają być wyświetlane podczas treningu.

Podczas biegania można wyświetlać różne informacje, takie jak kalorie, tętno, strefa tętna czy dystans.

Wybór innych pomiarów do wyświetlenia

Uwaga: aby uzyskać pomoc w wyborze, które pomiary wyświetlać podczas aktywności, zapoznaj się z częścią [Wybór pomiarów do wyświetlenia](#).

Jeśli chcesz wyświetlać tylko jeden pomiar dla prędkości, średniej prędkości, tempa lub średniego tempa, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **ŚREDNIE TEMPO**.

Aby wyświetlać prędkość, tempo lub oba te pomiary, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **OBA**.

Ustawienia do jazdy rowerem na zewnątrz

Podczas jazdy rowerem istnieje możliwość zapisu tętna i lokalizacji dzięki wbudowanym czujnikom.

Aby sprawdzić swoją wydajność podczas jazdy, dla zachowania bezpieczeństwa najlepiej jest zamontować zegarek GPS na opcjonalnym [uchwycie rowerowym](#), dzięki czemu obie ręce mogą pozostać na kierownicy.

Aby sprawdzić swoje tętno podczas jazdy rowerem, zalecamy podłączenie opcjonalnego zewnętrznego czujnika tętna, co zapewni bezpieczne sprawdzanie tętna.

Ustawianie rozmiaru koła dla czujnika rytmu i prędkości

Jeśli używasz [czujnika rytmu i prędkości](#), wprowadź ustawienie **ROZMIAR KÓŁ**, aby zwiększyć dokładność pomiarów czujnika. Jest to obwód opony tylnej w milimetrach (mm).

Aby ustawić rozmiar kół, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie rozpoczynania ćwiczenia naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **ROZMIAR KÓŁ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Wprowadź prawidłowy rozmiar koła tylnego.

Aby obliczyć obwód tylnego koła, możesz zmierzyć koło taśmą mierniczą lub sprawdzić wartość w kalkulatorze internetowym. Następująca strona internetowa umożliwia obliczenie obwodu na podstawie średnicy koła i grubości opony: www.bikecalc.com/wheel_size_math.

Jeśli na przykład obręcze mają średnicę 700 mm, a opony mają grubość 25 mm, obwód wynosi 2111 mm. Jest to wartość, którą należy wprowadzić.

Uwaga: aby uzyskać pomoc w wyborze, które pomiary wyświetlać podczas aktywności, zapoznaj się z częścią [Wybór pomiarów do wyświetlenia](#).

Ustawienia do pływania

Uwaga: zegarki TomTom GPS są wodoszczelne. Z tymi zegarkami można pływać. Jednak wbudowany czujnik tętna nie działa pod wodą.

Przed rozpoczęciem pływania sprawdź ustawienie **DŁUGOŚĆ BASENU** dla basenu, w którym pływasz. Jest to długość basenu w metrach lub jardach.

Podczas pływania zegarek rejestruje ruchy i liczbę zwrotów wykonanych na basenie. W celu obliczenia przepłyniętego dystansu i prędkości zegarek wykorzystuje długość basenu oraz liczbę wykonanych zwrotów. Niedokładne ustawienie długości basenu spowoduje, że pomiar aktywności pływania nie zostanie prawidłowo obliczony.

Aby zmienić ustawienia **DŁUGOŚĆ BASENU**, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie rozpoczynania ćwiczenia naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **DŁUGOŚĆ BASENU**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Ustaw rozmiar tak, by wskazywał znamionową długość basenu, a następnie przejdź w **PRAWO**.
4. Ustaw rozmiar częściowy, aby wskazywał dodatkową część długości basenu, a następnie przejdź w **PRAWO**.
5. Ustaw jednostkę miary: metry lub jardy.
6. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby powrócić od razu do ekranu aktywności.

Po wybraniu opcji **PLYWANIE** zegarek nie korzysta z wewnętrznego odbiornika GPS.

Aby wybrać jednostki miar, wykonaj poniższe instrukcje:

1. Na ekranie rozpoczynania ćwiczenia naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Wybierz opcję **EKRAN**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
4. Przejdź w **LEWO** lub **PRAWO**, aby ustawić pomiar widoczny po lewej lub po prawej stronie.
5. Wybierz z listy dane, które mają być wyświetlane, np. **RUCHY** lub **DŁUGOŚCI**.

Ustawienia na bieżnię

Wzrost ustawiany jest przy pierwszym użyciu zegarka. Przed pierwszym rozpoczęciem aktywności Bieżnia sprawdź, czy ustawienie wzrostu jest prawidłowe. W tym celu można skorzystać z konta TomTom MySports lub zegarka.

Podczas biegu na bieżni zegarek rejestruje liczbę wymachów ręką w tył i w przód, a także tempo tych ruchów. Odpowiada to liczbie kroków stawianych podczas biegu. Zegarek wykorzystuje ustawienie wzrostu do obliczenia długości kroku, co z kolei pozwala obliczyć przebiegnięty dystans i tempo.

Aby sprawdzić wzrost w zegarku, wykonaj poniższe czynności:

1. W menu z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **PROFIL**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Wybierz opcję **WZROST**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
4. Ustaw swój wzrost.

Kalibracja zegarka na potrzeby aktywności Bieżnia

Pomiary odległości dokonywane przez zegarek dla aktywności Bieżnia są mniej precyzyjne niż w przypadku aktywności Bieg. Podczas biegu na świeżym powietrzu zegarek korzysta z modułu GPS w celu dokonania pomiaru pokonanego dystansu.

Prośba o wykonanie kalibracji nie jest emitowana przy każdej aktywności na bieżni. Takie przypomnienie jest emitowane w następujących sytuacjach:

- Dystans aktywności wynosi co najmniej 400 m.
- Czas aktywności wynosi co najmniej 1 minutę.
- Liczba kroków wynosi co najmniej 60.
- Liczba przeprowadzonych kalibracji jest mniejsza niż 6.

Po skalibrowaniu zegarka pomiar odległości dla aktywności Bieżnia będzie dokładniejszy.

Wskazówka: po zakończeniu ćwiczeń na bieżni zawsze wyświetlane jest zapytanie o to, czy chcesz zmienić dystans.

Aby skalibrować zegarek, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli zostanie wyemitowane przypomnienie o kalibracji, przerwij aktywność na bieżni. Aby wstrzymać zegarek, naciśnij przycisk w **LEWO** w trakcie aktywności.
2. W zegarku naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
3. Wybierz opcję **KALIBRUJ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
4. Zmień odległość, dopasowując ją do odczytu bieżni.
5. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby powrócić od razu do ekranu aktywności.

Wybór innych pomiarów do wyświetlenia

Uwaga: aby uzyskać pomoc w wyborze, które pomiary wyświetlać podczas aktywności, zapoznaj się z częścią [Wybór pomiarów do wyświetlenia](#).

Jeśli chcesz wyświetlać tylko jeden pomiar dla prędkości, średniej prędkości, tempa lub średniego tempa, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **ŚREDNIE TEMPO**.

Aby wyświetlać prędkość, tempo lub oba te pomiary, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **OBA**.

Ustawienia na siłownię

Przed rozpoczęciem aktywności możesz wybrać [program treningowy](#) oraz informacje, które mają być wyświetlane podczas treningu.

Podczas ćwiczeń na siłowni można wyświetlać różne informacje, takie jak kalorie, tętno, strefa tętna czy czas.

Wybór innych pomiarów do wyświetlenia

Uwaga: aby uzyskać pomoc w wyborze, które pomiary wyświetlać podczas aktywności, zapoznaj się z częścią [Wybór pomiarów do wyświetlenia](#).

Jeśli chcesz wyświetlać tylko jeden pomiar dla prędkości, średniej prędkości, tempa lub średniego tempa, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **ŚREDNIE TEMPO**.

Aby wyświetlać prędkość, tempo lub oba te pomiary, naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Wybierz **STATYSTYKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**. Wybierz opcję **PRĘDKOŚĆ**, **TEMPO** lub **OBA**.

Ustawienia aktywności Jazda rowerem

Możesz rejestrować tętno i prędkość podczas jazdy w pomieszczeniach.

Aby sprawdzić swoją wydajność podczas jazdy, dla zachowania bezpieczeństwa najlepiej jest zamontować zegarek GPS na opcjonalnym [uchwycie rowerowym](#), dzięki czemu obie ręce mogą pozostać na kierownicy.

Aby sprawdzić swoje tętno podczas jazdy rowerem, zalecamy podłączenie opcjonalnego zewnętrznego czujnika tętna, co pozwoli na bezpieczne sprawdzanie tętna.

Ustawianie rozmiaru koła dla czujnika rytmu i prędkości

Jeśli używasz [czujnika rytmu i prędkości](#), wprowadź ustawienie **ROZMIAR KÓŁ**, aby zwiększyć dokładność pomiarów czujnika. Jest to obwód opony tylnej w milimetrach (mm).

Aby ustawić rozmiar kół, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie rozpoczynania ćwiczenia naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **ROZMIAR KÓŁ**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Wprowadź prawidłowy rozmiar koła tylnego.

Aby obliczyć obwód tylnego koła, możesz zmierzyć koło taśmą mierniczą lub sprawdzić wartość w kalkulatorze internetowym. Następująca strona internetowa umożliwia obliczenie obwodu na podstawie średnicy koła i grubości opony: www.bikecalc.com/wheel_size_math.

Jeśli na przykład obręcze mają średnicę 700 mm, a opony mają grubość 25 mm, obwód wynosi 2111 mm. Jest to wartość, którą należy wprowadzić.

Uwaga: aby uzyskać pomoc w wyborze, które pomiary wyświetlać podczas aktywności, zapoznaj się z częścią [Wybór pomiarów do wyświetlenia](#).

Korzystanie ze stopera

Aby skorzystać ze stopera, wykonaj poniższe czynności.

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **PRAWO**.
2. Wybierz opcję **STOPER**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
Zegarek wyświetli obraz stopera i słowo **START**.
3. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby uruchomić stoper.
Stoper uruchamia się i wyświetla czas od rozpoczęcia.
4. Aby wstrzymać stoper, naciśnij przycisk w **LEWO**. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wznowić pracę stopera.

Wskazówka: aby wyświetlić więcej poprzednich okrążeń podczas wstrzymania, naciśnij przycisk w **DÓŁ** i w **GÓRĘ**.

5. Aby oznaczyć poszczególne okrążenia, dotknij prawej strony ekranu zegarka przy uruchomionym stoperze lub naciśnij przycisk w **PRAWO**.

Duża liczba to całkowity czas od rozpoczęcia lub łączna liczba okrążeń.

Czas bieżącego okrążenia (np. 12. widocznego poniżej) wyświetlany jest pod całkowitym czasem od rozpoczęcia. Czasy poprzednich okrążeń – w tym przypadku 11. i 10. – wyświetlane są pod bieżącym okrążeniem.



Aby wyświetlić więcej poprzednich okrążeń, naciśnij przycisk w **DÓŁ** i w **GÓRĘ**.

6. Aby całkowicie zakończyć aktywność stopera, naciśnij dwukrotnie przycisk w **LEWO**.

Wskazówka: stoper nie pracuje w tle po zakończeniu aktywności stopera. Żadne informacje GPS ani informacje o aktywności nie są zapisywane.

Wskazówka: aby zresetować stoper, zakończ aktywność stopera i ponownie ją uruchom.

Programy treningowe

Informacje o programach treningowych

Poniższe programy treningowe są dostępne dla każdej aktywności:

- [ŻADEN](#)
- [CELE](#)
- [INTERWAŁY](#)
- [OKRĄŻENIA](#)
- [STREFY](#)
- [WYŚCIG](#)

Na ekranie z zegarem wykonaj następujące czynności, aby wyświetlić listę programów treningowych:

1. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, a następnie wybierz aktywność.
2. Naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Naciśnij przycisk w **DÓŁ** i wybierz opcję **TRENING**.
4. Naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz program treningowy.

Po wybraniu programu treningowego zegarek zapamięta używany program, a także wybrane opcje z nim związane.

Wskazówka: jeśli chcesz rozpocząć program od razu po jego wybraniu, naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby przejść bezpośrednio do ekranu aktywności.

Żaden

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **ŻADEN**.

Wybierz tę opcję, aby wykonać aktywność bez korzystania z programu treningowego. W tym trybie zegarek rejestruje aktywność i wyświetla związane z nią pomiary.

Cele

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **CELE** > **ODLEGŁOŚĆ**, **CZAS** lub **KALORIE**.

Wybierz tę opcję, aby ustalić cele treningowe.

Możesz ustawić trzy rodzaje celów:

- **ODLEGŁOŚĆ** – wybierz tę opcję, aby jako cel ustawić odległość, którą należy pokonać w ramach aktywności.
- **CZAS** – wybierz tę opcję, aby jako cel ustawić czas trwania aktywności.
- **KALORIE** – wybierz tę opcję, aby jako cel ustawić liczbę kalorii spalonych podczas aktywności. Aby obliczenia spalonych kalorii były dokładniejsze, ustaw swój [profil](#).

Obserwowanie postępów

Aby wyświetlić informację o postępach w realizacji celu, naciśnij przycisk w **PRAWO** na ekranie postępu w aktywności.

Pojawi się wartość procentowa założonego celu i pozostała odległość, ilość czasu lub liczba kalorii.



Wskazówka: podczas biegania możesz oddalać się do osiągnięcia postępu na poziomie 50%, a następnie zawrócić.

Powiadomienia o postępach

Podczas treningu zegarek powiadamia użytkownika o osiągnięciu poniższych etapów:

- 50%
- 90%
- 100%
- 110%

Interwały

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **INTERWAŁY** > **ROZGRZEWKA**, **TRENING**, **ODPOCZYNEK**, **ZESTAWY: #** lub **ROZLUŻNIENIE**.

Wybierz tę opcję, aby skorzystać z treningu interwałowego.

Trening interwałowy składa się z krótkich wysiłków i następujących po nich odpoczynków. Jego głównym celem jest poprawienie prędkości i wydolności sercowo-naczyniowej. Na przykład podczas 20-minutowych sesji marszowo-biegowych 8 minut można poświęcić na szybki marsz, a następnie wykonać 3 zestawy ćwiczeń, składających się z 1-minutowego biegu, 2-minutowego marszu i 5-minutowego marszu rozluźniającego.

Użytkownik może zdefiniować czas lub odległość dla rozgrzewki, ćwiczeń, odpoczynku i rozluźnienia. Można również określić liczbę zestawów ćwiczeń w ramach danego programu treningu interwałowego.

Wskazówka: wprowadź szczegóły rozgrzewki i naciśnij przycisk w **PRAWO** – w tym miejscu wprowadzisz pozostałe ustawienia zestawu ćwiczeń interwałowych (trening, odpoczynek itd.).

Podczas treningu interwałowego przed kolejnym etapem wyświetla się powiadomienie zawierające:



Widoczna jest nazwa wykonywanej czynności oraz dany zestaw ćwiczeń na tle czasu trwania lub odległości.

Pojawi się również ostrzeżenie dźwiękowe, kiedy należy się przetęczyć na kolejny etap treningu interwałowego.

Wskazówka: podczas korzystania z treningu interwałowego w zegarku części interwałów są oznaczane jako okrążenia. Ułatwia to śledzenie tempa i innych parametrów treningowych dla każdej części interwału.

Okrażenia

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **OKRAŻENIA** > **CZAS, ODLEGŁOŚĆ** lub **RĘCZNIE**.

Wybierz tę opcję, aby zmierzyć aktywność względem ustawionego czasu okrążenia lub odległości albo poprzez ręczną rejestrację po zakończeniu okrążenia.

Istnieją trzy sposoby pomiaru okrążeń przez zegarek:

- **CZAS** – wybierz tę opcję, aby ustawić czas trwania okrążenia. Po rozpoczęciu aktywności zegarek będzie powiadamiał, kiedy minie czas dla danego okrążenia. Jeśli czas okrążenia zostanie ustawiony na 1 minutę, zegarek będzie powiadamiał użytkownika co minutę, a na ekranie będzie wyświetlana liczba zakończonych okrążeń.
 - **ODLEGŁOŚĆ** – wybierz tę opcję, aby ustawić długość okrążenia. Po rozpoczęciu aktywności zegarek będzie powiadamiał o przebiegnięciu docelowej odległości okrążenia. Jeśli odległość okrążenia zostanie ustawiona na 400 m, zegarek będzie powiadamiał użytkownika co 400 m, a na ekranie będzie wyświetlana liczba zakończonych okrążeń.
- RĘCZNIE** – wybierz tę opcję, aby zarejestrować samodzielnie zakończenie okrążenia. Aby zaznaczyć koniec okrążenia, nakryj ekran dłonią. Zegarek wyświetla liczbę ukończonych okrążeń i powiadamia o każdym pokonanym okrążeniu.

Odcinki

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **ODCINKI**.

Wybierz tę opcję, aby **WŁĄCZYĆ** lub **WYŁĄCZYĆ** czasy odcinków dla dowolnej aktywności wykorzystującej GPS. Odcinki są domyślnie wyłączone, ale po ich włączeniu przy bieżącym tempie na zakończenie każdej mili lub kilometra dostępne będą alarmy i wskazania czasu dla odcinków.

Odcinków można używać w przypadku dowolnej aktywności wykorzystującej GPS lub aktywności terenowej.

Uwaga: funkcja czasów odcinków może być używana z innymi trybami treningowymi.

Strefy

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w DÓŁ > TRENING > STREFY > TEMPO, PRĘDKOŚĆ, TĘTNO lub RYTM.

Wybierz tę opcję, aby ćwiczyć w ramach docelowej strefy.

W zależności od aktywności możesz wybrać jedną z następujących stref treningowych:

- **TEMPO** – wybierz tę opcję, aby ustawić docelowy czas na milę lub kilometr. Możesz ustawić docelowy czas, a także minimalną i maksymalną wartość powyżej i poniżej wartości docelowej.
- **PRĘDKOŚĆ** – wybierz tę opcję, aby ustawić docelową prędkość, a także dopuszczalny margines powyżej i poniżej wartości docelowej.
- **TĘTNO** – wybierz tę opcję, aby ustawić docelowe tętno, korzystając z indywidualnych stref tętna, lub wybierz zdefiniowaną strefę tętna. Aby zegarek mógł mierzyć tętno, należy go podłączyć do [czujnika tętna](#).
- **RYTM** – wybierz tę opcję, aby ustawić docelowy [rytm](#) podczas jazdy na rowerze. Aby zegarek mógł mierzyć rytm, należy go podłączyć do [czujnika rytmu i prędkości](#). Możesz ustawić docelowy rytm, a także dopuszczalny margines powyżej i poniżej wartości docelowej. Nie wszystkie zegarki można podłączyć do czujnika rytmu i prędkości.

Ustawianie stref dla Tętna i Tempa

Jeśli chcesz ustawić niestandardową strefę tętna lub tempa, wybierz minimalną i maksymalną wartość, jak pokazano poniżej:



Ustawianie stref dla Prędkości i Rytmu

Jeśli chcesz ustawić niestandardową strefę prędkości lub rytmu, wybierz wartość docelową i dozwolone odchylenie procentowe, jak pokazano poniżej:



Monitorowanie postępów

Na ekranie postępu aktywności naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wyświetlić graficzny podgląd, jak blisko jesteś ustawionej strefy. Wykres informuje, czy i jak bardzo osiągnięty podczas aktywności wynik plasuje się powyżej lub poniżej docelowej strefy.

Regularnie wyświetlane powiadomienia informują o tym, czy znajdujesz się w strefie czy poza nią:

- Jeśli jesteś poza swoją strefą treningową, jest emitowane powiadomienie, a na ekranie jest wyświetlana informacja, czy znajdujesz się poniżej czy powyżej strefy.
- Gdy znajdujesz się z powrotem w strefie szkoleniowej, emitowane jest powiadomienie, a na ekranie wyświetlany jest symbol celu.



Strefy tętna

Uwaga: aby zegarek mógł mierzyć tętno, należy go podłączyć do [czujnika tętna](#).

Zegarek określa granice stref tętna na podstawie wieku użytkownika. Korzystając z aplikacji [TomTom MySports](#), można dostosować te granice stref tętna, które zostaną następnie zsynchronizowane z zegarkiem.

Aby trenować z wykorzystaniem stref tętna, należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk w **PRAWO** na ekranie z zegarem, a następnie zaznacz wybraną aktywność.
2. Naciśnij przycisk w **PRAWO**.
3. Naciśnij przycisk w **DÓŁ** i wybierz opcję **TRENING**.

4. Naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz opcję **STREFY**.
5. Naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz opcję **TĘTNO**.
6. Naciśnij przycisk w **PRAWO** i wybierz jedną z następujących stref tętna:
 - **SPRINT** – wybierz tę strefę w przypadku treningu interwałowego.
 - **PRĘDKOŚĆ** – wybierz tę strefę w przypadku wysokiego tempa treningu, którego celem jest poprawienie prędkości i kondycji.
 - **WYDOLNOŚĆ** – wybierz tę strefę w przypadku umiarkowanego lub wysokiego tempa treningu, którego celem jest poprawienie pojemności płuc i wydolności serca.
 - **SPALANIE TŁUSZCZU** – wybierz tę strefę w przypadku umiarkowanego tempa treningu, którego celem jest utrata wagi.
 - **ŁATWA** – wybierz tę strefę w przypadku spokojnego tempa treningu stosowanego podczas rozgrzewki i ćwiczeń rozluźniających.
 - **INDYWIDUALNA** – wybierz tę opcję, aby ustawić własną minimalną i maksymalną wartość tętna.

Monitorowanie postępu w strefie tętna

Uwaga: aby zegarek mógł mierzyć tętno, należy go podłączyć do [czujnika tętna](#).

Na ekranie postępu aktywności naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby przewijać wykresy pokazujące, jak blisko jesteś ustawionej strefy. Wykres informuje, czy i jak bardzo osiągnięty podczas aktywności wynik plasuje się powyżej lub poniżej docelowej strefy.



Wykorzystywana strefa tętna jest podświetlona na biało. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby zobaczyć podsumowanie strefy tętna.



Wyświetlany powyżej wykres pokazuje podsumowanie strefy tętna. Pokazuje on procent czasu spędzony w poszczególnych strefach tętna, a bieżąca strefa tętna podświetlona jest na biało.



Wykres pokazuje tętno w ciągu ostatnich 2,5 minuty aktywności oraz wyrażony w procentach czas spędzony w każdej strefie tętna.

Wskazówka: można wyświetlić swój postęp w strefie tętna nawet w przypadku korzystania z graficznego partnera treningowego, takiego jak Wyścig lub Cel. Podczas treningu naciśnij przycisk w **PRAWO** na ekranie, na którym wyświetlany jest [główny pomiar](#), aby zobaczyć ekran graficznego narzędzia szkoleniowego. Naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby wyświetlić ekrany stref tętna opisane powyżej.

Powrót do normalnego tętna

Powrót do normalnego tętna – informacje

Funkcja powrotu do normalnego tętna odzwierciedla zdolność serca do powrotu do normalnej pracy po zakończeniu aktywności w ciągu określonego czasu. Zasadniczo im szybszy powrót, tym lepszy poziom sprawności fizycznej.

Powrót do normalnego tętna obejmuje dwie fazy spadku. Podczas pierwszej minuty po zakończeniu ćwiczenia tętno spada gwałtownie. Po upływie pierwszej minuty następuje faza odpoczynku, podczas którego tętno zmniejsza się stopniowo.

Zegarek TomTom GPS wyświetla różnicę dzielącą wartość tętna na początku i na końcu pierwszej minuty, jak również wynik odzwierciedlający tempo powrotu do normalnego tętna.

Jak zmierzyć czas powrotu do normalnego tętna?

W przypadku aktywności wykorzystujących czujnik tętna, po wstrzymaniu aktywności zegarek wyświetla, jak szybko Twoje tętno wróci do normalnego poziomu. Następnie po upływie minuty podaje wynik. Im szybciej tętno spada po ćwiczeniu, tym lepszą masz formę.

Funkcja kontroli tempa powrotu do normalnego tętna działa zarówno w przypadku wbudowanych czujników tętna, jak i zewnętrznych czujników tętna.


Wyścig

Jak uzyskać dostęp do funkcji: ekran aktywności > naciśnij przycisk w **DÓŁ** > **TRENING** > **WYŚCIG** > **OSTATNIE** lub **MYSPO RTS**.

Wybierz tę opcję, aby spróbować pobić własny wynik uzyskany w jednej z dziesięciu niedawnych aktywności lub w aktywności ze strony MySports. Funkcję wyścigu można ustawić dla aktywności, takich jak bieganie, bieżnia, freestyle i jazda rowerem.

Wskazówka: Dodaj kilka wyścigów do swojego konta w serwisie MySports, a następnie przejdź do strony szczegółów wybranej aktywności i kliknij opcję **RACE THIS (Ścigaj się z tym)**.

Uwaga: Jeśli dokonasz zmian wyścigu, gdy Twój zegarek jest już połączony ze stroną internetową, zmiany te nie zostaną automatycznie zsynchronizowane – konieczne będzie odłączenie zegarka i jego ponowne połączenie.



Aktywność lub wyścig pochodzący ze strony MySports składa się z odległości i czasu.

W przypadku korzystania z programu treningowego Wyścig można sprawdzić, czy aktualny wynik jest lepszy czy gorszy od rekordu.

W zegarku naciśnij przycisk w **PRAWO** na ekranie aktywności, aby wyświetlić podgląd wyścigu. Ekran z grafiką pokazuje, czy użytkownik (oznaczony czarną strzałką) plasuje się lepiej bądź gorzej w stosunku do swojego wyniku z poprzedniej aktywności (oznaczonego szarą strzałką).

U góry ekranu jest widoczna pozostała odległość, natomiast w dolnej części można sprawić, o ile aktualny wynik jest lepszy lub gorszy od rekordu.



Zegarek wyświetla powiadomienie, dzięki któremu wiesz, czy prowadzisz (1. strzałka) w wyścigu czy też przegrywasz (2. strzałka). W tym przykładzie jesteś 23 metry stratny w stosunku do swojej poprzedniej aktywności, a do końca wyścigu pozostała odległość 2,3 kilometra.

Wskazówka: Aby uzyskać informacje na temat dodawania poprzednich aktywności do swojego zegarka, przejdź do strony tomtom.com/support i przeczytaj najczęściej zadawane pytania.

Historia aktywności

Podczas treningu aktywność jest zapisywana przez zegarek z uwzględnieniem jej rodzaju. Aby wyświetlić podsumowanie lub historię treningu dla każdego typu aktywności w zegarku, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie rozpoczęcia aktywności naciśnij przycisk w **GÓRĘ**, aby otworzyć opcję **HISTORIA** dla tego typu aktywności.
2. Z listy wybierz aktywność, którą chcesz wyświetlić. Lista uwzględnia datę rozpoczęcia aktywności i pokonany dystans.
3. Naciśnij przycisk w **PRAWO**.
Wyświetlane są informacje o aktywności, np. najszybsze tempo/prędkość i czas spędzony w każdej strefie tętna. Dostępne informacje są zależne od aktywności.

Przenoszenie aktywności na stronę TomTom MySports

[Podłącz zegarek do komputera](#), aby przenieść szczegóły aktywności do strony TomTom MySports lub innej strony sportowej, korzystając z aplikacji [TomTom MySports Connect](#). Możesz również przenieść szczegóły na temat aktywności do komputera, korzystając z różnych formatów plików.

Zobacz: [Eksportowanie aktywności do innych stron internetowych i typów plików](#)

Eksportowanie aktywności do innych stron internetowych i typów plików

Po połączeniu zegarka z aplikacją [MySports Connect](#) na komputerze lub [aplikacją mobilną MySports](#) nowe aktywności są automatycznie przesyłane do serwisu MySports. Możesz również ustawić automatyczne przesyłanie aktywności do innych stron internetowych lub typów plików.

Aby dodać do MySports więcej stron internetowych lub typów plików, wykonaj poniższe czynności:

1. Przejdź na stronę mysports.tomtom.com/settings/exporters.
2. Kliknij symbol + obok eksportera, który chcesz dodać.
3. Aby dodać eksporter do strony internetowej, kliknij opcję **Zaloguj** i zaloguj się do strony.

Aby dodać typ pliku, wybierz go.

Po dodaniu nowych witryn sportowych lub typów plików wszystkie nowe ćwiczenia będą przesyłane do tych serwisów lub typów plików.

Uwaga: aplikacja mobilna MySports nie umożliwia generowania plików. Pliki można generować wyłącznie po połączeniu się z aplikacją MySports Connect na komputerze.

Strony internetowe

- Endomondo
- Jawbone
- MapMyFitness
- NikePlus
- RunKeeper
- Strava
- TaiwanMySports
- TrainingPeaks

Typy plików

Wskazówka: aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy użycie plików .FIT. Jeśli ten format nie zapewnia żądanych wyników, wypróbuj format .TCX, a następnie format .GPX.

- GPX – format GPS Exchange. Jest to otwarty standard danych związanych z lokalizacją, który zapisuje trasę i znaczniki czasu dla ćwiczeń. Zapisywane są tylko informacje o pozycji, wysokości i czasie. Ten format pliku nie umożliwia zapisywania informacji o tętnie, rytmie itp.
- KML – format pliku serwisu Google Earth. Zapisywane są informacje o pozycji (trasie) wraz z wysokością i czasem. Informacje o tętnie i inne informacje z czujnika są zapisywane jako informacje dodatkowe i wyświetlane jako etykiety w serwisie Google Earth
- TCX – format pliku Garmin Training Centre. Jest to format pliku dedykowany dla sportów i ćwiczeń, dzięki czemu umożliwia zapisywanie informacji o pozycji/wysokości i czasie, a także wszystkich danych z czujników.
- FIT mniejszy i bardziej zaawansowany format ANT+/Garmin niż TCX.
- PWX – dedykowany format serwisu TrainingPeaks.

Ustawienia

Informacje o ustawieniach

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**. Te ustawienia definiują pracę zegarka. Są również dostępne ustawienia powiązane z daną aktywnością.

Dla Twojego zegarka są dostępne następujące ustawienia:

- [ZEGAR](#)
- [MONITOR](#)
- [LISTY ODTW.](#)
- [CZUJNIKI](#)
- [TELEFON](#)
- [Tryb SAMOLOTOWY](#)
- [OPCJE](#)
- [PROFIL](#)
- [STANDARDY](#)

Poniższe ustawienia są dostępne dla aktywności:

- [Ustawienia do biegania](#)
- [Ustawienia do jazdy rowerem na zewnątrz](#)
- [Ustawienia do pływania](#)
- [Ustawienia na bieżnię](#)
- [Ustawienia na siłownię](#)
- [Ustawienia do jazdy rowerem w pomieszczeniach](#)

Zegar

Na ekranie zegara naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **ZEGAR** i naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć menu **ZEGAR**.

ALARM

Wybierz opcję **ALARM**, aby włączyć lub wyłączyć alarm i ustawić godzinę alarmu.

Kiedy alarm będzie emitowany, możesz go zatrzymać lub odłożyć. Odłożenie alarmu spowoduje jego ponowne wyemitowanie po 9 minutach.

CZAS

Wybierz opcję **CZAS**, aby ustawić godzinę w zegarku. Można ustawić godzinę, korzystając z formatu 12- lub 24-godzinnego, w zależności od ustawienia **24 GODZ.**.

Wskazówka: zegarek wykorzystuje znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany) do ciągłego śledzenia aktywności. Jest on automatycznie ustawiany fabrycznie, przez aplikację mobilną MySports, aplikację MySports Connect lub sygnał GPS. Zegarek ustawia datę w oparciu o czas UTC. Datę można zmienić tylko przez zmianę ustawień czasu.

24 godz.

Wybierz opcję **24 GODZ.**, aby przetaczać między zegarem 12- a 24-godzinnym. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby przetaczać się między opcjami **WŁ.** i **WYŁ.** dla tego ustawienia.

Monitor aktywności

Wyłączanie śledzenia aktywności

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **MONITOR**. Śledzenie aktywności jest domyślnie **WŁĄCZONE**. Wybierz **WYŁ.**, aby wyłączyć.

CELE

Na ekranie z zegarem przejdź w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **MONITOR**. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wybrać **CELE**.

Więcej informacji zawiera sekcja [Ustawianie dziennego celu aktywności](#).

UŚPIJ

Na ekranie z zegarem przejdź w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **MONITOR**. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby wybrać opcję **SEN**, a następnie ponownie naciśnij przycisk w **PRAWO** w celu włączenia lub wyłączenia śledzenia snu.

Uwaga: nie można ustawić celu dla opcji snu.

Listy odtwarzania

W menu **USTAWIENIA** możesz wybrać listę odtwarzania bez rozpoczynania aktywności.

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **LISTY ODTWARZANIA**.

Czujniki

Na ekranie zegara naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz **CZUJNIKI** i naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć menu **CZUJNIKI**.

Możesz włączać i wyłączać dwa rodzaje czujników:

- **TĘTNO** – wbudowany lub zewnętrzny czujnik tętna.
- **ROWER** – czujniki rytmu i prędkości.

Możesz również skalibrować kompas:

- **KOMPAS** – jest to wbudowany kompas wymagający [kalibracji](#) zarówno przed pierwszym użyciem, jak i regularnie podczas korzystania z urządzenia w celu zapewnienia precyzji pomiarów.

Wskazówka: aby zapewnić dłuższe nawet o 20% działanie zegarka na pojedynczym naładowaniu, wyłącz nieużywane czujniki. Zegarek wyszukuje czujniki nawet wtedy, gdy żadnego z nich nie korzystasz.

Można sprawdzić, czy czujnik tętna działa, nie rozpoczynając aktywności. Patrz część [Testowanie czujnika tętna](#).

Testowanie czujnika tętna

Można sprawdzić, czy czujnik tętna działa, nie rozpoczynając aktywności. Należy wykonać następujące czynności:

1. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**.
2. Wybierz opcję **CZUJNIKI** i naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć menu **CZUJNIKI**.
3. Wybierz opcję **TĘTNO** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.

Dostępne tu są opcje **WŁ.**, **WYŁ.** lub **ZEWNĘTRZNY**. Jeśli wybrano opcję **WŁ.** lub **ZEWNĘTRZNY**, wyświetlany jest symbol **bpm (uderz./min)**, co oznacza, że tętno jest mierzone w liczbie uderzeń serca na minutę.

Następnie wyświetlane jest tętno lub migające kreski, które oznaczają, że zegarek wyszukuje czujnik tętna.

Wskazówka: po wykryciu tętna czujnik pozostaje aktywny przez kolejne 30 sekund, jeśli użytkownik chce od razu rozpocząć aktywność.

Telefon

Aby dowiedzieć się, dlaczego warto sparować zegarek z telefonem lub urządzeniem mobilnym, zobacz [Aplikacja TomTom MySports](#).

Aby sparować zegarek z telefonem lub urządzeniem mobilnym, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że posiadany telefon lub urządzenie mobilnym znajduje się w zasięgu.
2. Sprawdź w telefonie, czy funkcja Bluetooth jest włączona.
3. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć ekran **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **TELEFON** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.
4. Naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby uruchomić parowanie.
5. W telefonie uruchom aplikację MySports Connect i dotknij, aby połączyć urządzenia.



6. Gdy pojawi się nazwa zegarka, wybierz ją.
7. W telefonie wpisz kod PIN wyświetlony w zegarku i wybierz opcję **PARUJ**. Zegarek zostanie sparowany z telefonem lub urządzeniem mobilnym.

Po zakończeniu procesu parowania na ekranie zegarka pojawi się komunikat **POŁĄCZONO**.



Tak długo, jak aplikacja mobilna pozostaje aktywna lub jest uruchomiona w tle, zegarek automatycznie będzie próbować nawiązywać połączenie za każdym razem, gdy wykryje operację przesyłania danych lub nieaktualne dane QuickGPSFix.

Po otwarciu aplikacji mobilnej w telefonie będzie ona próbować nawiązać połączenie z zegarkiem, co może wymagać wybudzenia zegarka poprzez opuszczenie w nim ekranu z zegarem. W tym celu naciśnij przycisk w **DÓŁ**, w **LEWO** lub w **PRAWO** na ekranie z zegarem.

Synchronizacja aktywności

Korzystając z tej opcji możesz włączyć funkcję automatycznego przesyłania aktywności na konto TomTom MySports.

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć ekran **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **TELEFON** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.

Wybierz **SYNCHR.**. Jeśli funkcja automatycznego przesyłania jest wyłączona (**WYŁ.**), naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby ją włączyć.

Tryb samolotowy

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć ekran **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję Tryb **SAMOLOTOWY** i naciśnij przycisk w **PRAWO**.



Naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**, aby włączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu trybu samolotowego na ekranie z zegarem pojawi się ikona samolotu, a połączenia Bluetooth zostaną wyłączone.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, ponownie naciśnij przycisk w **GÓRĘ** lub w **DÓŁ**.

Opcje

Na ekranie zegara naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz **OPCJE** i naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć menu **OPCJE**.

JEDNOSTKI

Wybierz opcję **JEDNOSTKI**, aby ustawić jednostki odległości i wagi używane w zegarku. Możesz wybrać dowolną kombinację mil lub kilometrów oraz funtów lub kilogramów.

KLIKANIE

Wybierz opcję **KLIKANIE**, aby ustawić zachowanie zegarka podczas poruszania się po menu. Zegarek może wydawać dźwięk klikania, który można włączyć lub wyłączyć.

DEMO

Wybierz opcję **DEMO**, aby włączyć lub wyłączyć tryb demonstracyjny. W trybie demonstracyjnym zegarek pracuje tak, jakby uzyskał połączenie GPS w trakcie treningu, nawet jeśli tak nie jest. Aktywności ukończone w trybie demonstracyjnym nie są dodawane do historii.

NOC

Wybierz opcję **NOC**, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny. W trybie nocnym na czas trwania aktywności jest włączane [podświetlenie](#). Po zatrzymaniu aktywności podświetlenie się wyłącza.

Uwaga: bateria wyczerpuje się znacznie szybciej, jeśli podczas treningu korzystasz z trybu nocnego.

Blokada

Wybierz opcję **Blokada**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady aktywności. Funkcja blokady uniemożliwia [wstrzymanie lub zatrzymanie](#) bieżącej aktywności przypadkowym naciśnięciem przycisku w **LEWO**.

Profil

Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**, aby otworzyć menu **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **PROFIL** i naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby otworzyć menu **PROFIL**.

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby wprowadzić szczegółowe informacje:

- **JĘZYK**
- **GŁOS**
- **WAGA**
- **WZROST**
- **WIEK**
- **PLEĆ**

Informacje z Twojego profilu są używane w celu:

- obliczenia liczby kalorii spalonych podczas aktywności;
- ustawienia docelowego tętna w [strefach treningowych tętna](#) (strefy są definiowane z poziomu konta TomTom MySports);
- obliczenia długości kroków podczas [treningu na bieżni](#).

JĘZYK

Wybierz opcję **JĘZYK**, aby ustawić język menu i komunikatów w zegarku.

GŁOS

Wybierz opcję **GŁOS**, aby zmienić język [trenera dźwiękowego](#) lub wyłączyć tę funkcję.

Standardy

Aby wyświetlić informacje o certyfikacie zegarka, należy nacisnąć przycisk w **DÓŁ** na ekranie z zegarem i otworzyć menu **USTAWIENIA**.

Należy wybrać opcję **STANDARDY**, a następnie nacisnąć przycisk w **PRAWO**, aby przewijać informacje o certyfikacie.

Dodawanie czujników

Informacje o czujnikach

Czujniki to urządzenia zewnętrzne, które można połączyć z zegarkiem w celu zapewnienia informacji o aktywności. Zegarek może korzystać z dwóch rodzajów czujników:

- **Zewnętrzny czujnik tętna** – mierzy tętno podczas treningu. Zewnętrzny czujnik tętna TomTom jest dołączany do niektórych produktów, a w przypadku innych dostępny jako akcesorium.
- **Czujnik rytmu i prędkości** – mierzy rytm i prędkość podczas jazdy rowerem. Czujnik rytmu i prędkości TomTom jest dołączany do niektórych produktów, a w przypadku innych dostępny jako akcesorium.

Rytm

Czujnik rytmu mierzy tempo pedałowania w obrotach na minutę (obr./min). Przy małym przełożeniu rytm jest bardzo wysoki, ale prędkość jest niewielka. Przy dużym przełożeniu rytm jest niski, ale prędkość jest wysoka. Trening rowerzysty polega na znalezieniu równowagi między rytmem a prędkością, która pozwala na wydajną jazdę.

Zewnętrzny czujnik tętna


Aby użyć zewnętrznego czujnika tętna TomTom z zegarkiem, wykonaj następujące czynności:

1. Przyczep czujnik do paska.



2. Przymocuj pasek wokół klatki piersiowej tak, aby czujnik znalazł się tuż powyżej podstawy kości klatki piersiowej.

Upewnij się, że czujnik znajduje się we właściwej pozycji, tzn. osoba stojąca naprzeciw musi widzieć nazwę **TomTom** skierowaną do góry.



Wskazówka: zwilż czujniki po wewnętrznej stronie paska przed założeniem go na klatkę piersiową. Ułatwi to odbieranie tętna przez czujnik.

3. Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**.

4. Wybierz opcję **CZUJNIKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
5. Wybierz opcję **TĘTNO**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby ją włączyć.
6. W momencie rozpoczęcia treningu zegarek łączy się z czujnikiem. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na dole ekranu zostanie wyświetlona ikona serca.



Kiedy zegarek próbuje nawiązać połączenie z czujnikiem tętna, ikona serca miga.

Jeśli podczas pierwszej próby połączenia zegarka z czujnikiem zostanie znaleziony więcej niż jeden czujnik, zegarek nie może określić, z którym czujnikiem należy nawiązać połączenie. Przejdź w miejsce, w którym żadne inne czujniki nie znajdują się w zasięgu zegarka.

Po pierwszym połączeniu z czujnikiem zegarek będzie zawsze łączył się z tym czujnikiem.

Podczas treningu możesz włączyć wyświetlanie tętna.

Można również skorzystać z [programu treningowego](#) i ustalić docelową [strefę tętna](#) dla treningu.

Zewnętrzny czujnik tętna można także używać łącznie z innymi urządzeniami i aplikacjami z funkcją komunikacji Bluetooth® Smart. Zapoznaj się z dokumentacją dołączonej do posiadanego produktu lub aplikacji w celu uzyskania bliższych informacji.

Aby wymienić baterię CR2032 w czujniku, użyj monety do otworzenia pokrywy na spodzie urządzenia. Baterię należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Czujnik rytmu i prędkości

Czujnik rytmu i prędkości TomTom składa się z następujących części:



1. Magnes na szprychę
2. Magnes na ramię korby
3. Czujnik naciągu łańcucha
4. Opaski zaciskowe

Aby użyć czujnika rytmu i prędkości TomTom z zegarkiem, wykonaj następujące czynności:

1. Zamocuj czujnik naciągu łańcucha do dolnej rury tylnego trójkąta roweru, używając trzech dostarczonych opasek zaciskowych. Użyj dwóch zacisków do korpusu czujnika i jednego zacisku do mniejszej części czujnika. Może być konieczna regulacja pozycji czujników, dlatego nie zaciskaj jeszcze zacisków do końca.

Ważne: Mniejsza część czujnika musi być skierowana w stronę ramion i nie może być montowana na łańcuchu. Może być konieczne przechylenie korpusu czujnika w stronę koła, w zależności od modelu roweru. Tę regulację należy przeprowadzić po zamocowaniu magnesu do szprychy.




2. Przymocuj magnes na szprychę do jednej ze szprych koła roweru. Magnes powinien być skierowany w stronę dolnej rury tylnego trójkąta, na którym przymocowano czujnik naciągu łańcucha.



3. Dostosuj pozycję magnesu na szprychę oraz czujnika naciągu łańcucha, tak aby podczas obrotu koła magnes mijał końcówkę korpusu czujnika.

Ważne: Odległość między czujnikiem naciągu łańcucha a magnesem na szprychę podczas mijania nie powinna przekraczać 2 mm. W przypadku niektórych rowerów może być konieczne przechylenie korpusu czujnika w stronę koła.

- Przymocuj magnes do ramienia jednej z korb roweru. Magnes powinien być skierowany w stronę dolnej rury tylnego trójkąta, na którym przymocowano czujnik naciągu łańcucha.



Wskazówka: upewnij się, że różne części czujnika rytmu i prędkości są odpowiednio zamontowane względem siebie na rowerze. Magnes na szprychę powinien mijać korpus czujnika naciągu łańcucha, a magnes na ramię korby powinien mijać końcówkę czujnika.



Po ustawieniu czujników w prawidłowej pozycji zaciśnij opaski zaciskowe, aby zamocować je pewnie w miejscu.

- Ustaw w zegarku [rozmiar kół](#), aby zwiększyć dokładność pomiarów czujnika. Rozmiar kół to obwód opony w milimetrach (mm).
- Przesuń rower lub wykonaj ruch ramieniem korby, aby przynajmniej jeden magnes minął czujnik. Spowoduje to włączenie czujnika.
- Na ekranie z zegarem naciśnij przycisk w **DÓŁ**.
- Wybierz opcję **CZUJNIKI**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**.
- Wybierz opcję **ROWER**, a następnie naciśnij przycisk w **PRAWO**, aby ją włączyć.
- W momencie rozpoczęcia treningu zegarek łączy się z czujnikiem. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na dole ekranu zostanie wyświetlona ikona koła zębatego.



Kiedy zegarek próbuje nawiązać połączenie z czujnikiem rytmu i prędkości, ikona koła zębatego miga.

Jeśli podczas pierwszej próby połączenia zegarka z czujnikiem zostanie znaleziony więcej niż jeden czujnik, zegarek nie może określić, z którym czujnikiem należy nawiązać połączenie. Przejdź w miejsce, w którym żadne inne czujniki nie znajdują się w zasięgu zegarka.

Po pierwszym połączeniu z czujnikiem zegarek będzie zawsze łączył się z tym czujnikiem.

Kiedy ikona koła zębatego przestanie migać, zegarek będzie gotowy do pomiaru szybkości i rytmu. Możesz rozpocząć jazdę bez połączenia GPS, jednak w celu zapewnienia prawidłowego śledzenia przez GPS poczekaj także, aż ikona GPS przestanie migać, a następnie rozpocznij jazdę na rowerze.

Wskazówka: podczas używania czujnika rytmu i prędkości w czasie jazdy rowerem otrzymasz powiadomienie, jeśli dane o prędkości nie będą odbierane z czujnika.

Podczas trenowania zegarek może wyświetlać aktualny rytm. Możesz również go wyświetlić, przelączając ekran.

Można również skorzystać z [programu treningowego i ustalić docelową strefę rytmu](#) dla treningu.

Czujnika rytmu i prędkości można także używać łącznie z innymi urządzeniami i aplikacjami z funkcją komunikacji Bluetooth® Smart. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do posiadanego produktu lub aplikacji w celu uzyskania bliższych informacji.


Aby wymienić baterię CR2032 w czujniku, użyj monety do otworzenia pokrywy na spodzie urządzenia. Baterię należy poddać recyklingowi lub prawidłowo zutylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Konto TomTom MySports

Konto TomTom MySports stanowi centrum przechowywania wszystkich informacji o treningach i kondycji fizycznej.

Aby utworzyć konto, kliknij przycisk w aplikacji TomTom MySports Connect lub przejdź bezpośrednio do strony: mysports.tomtom.com

Jak widać na poniższym diagramie, możesz przesyłać swoją aktywność na konto MySports za pomocą aplikacji TomTom MySports Connect lub TomTom MySports.



Po przeniesieniu aktywności na konto TomTom MySports możesz zapisywać, analizować i wyświetlać ich historię. Możesz wyświetlić pokonane trasy i wszystkie pomiary związane z aktywnościami.

Za pomocą aplikacji komputerowej TomTom MySports Connect możesz również przenieść swoją aktywność na swoje konto na innych stronach sportowych.

Uwaga: jeśli eksportujesz pliki do takich formatów, jak CSV, FIT czy TCX, nie przesyłaj swojej aktywności do innych stron internetowych za pomocą aplikacji mobilnej TomTom MySports. Wszystkie funkcje automatycznego przesyłania (takie jak RunKeeper) będą jednak działać poprawnie.

Aplikacja TomTom MySports Connect

Aplikacja TomTom MySports Connect pomaga:

- ustawić zegarek;
- zaktualizować oprogramowanie zegarka, gdy będą dostępne nowe wersje;
- przenosić informacje o aktywności na konto TomTom MySports lub do innej strony sportowej; przenosić informacje o aktywności do serwisów Endomondo, Strava, MapMyFitness, RunKeeper, Jawbone i Nike+.
przenosić informacje o aktywności do komputera w różnych formatach plików.
Zobacz: [Eksportowanie aktywności do innych stron internetowych i typów plików](#)
- przenosić ustawienia ze strony TomTom MySports do zegarka;
- zaktualizować informacje QuickGPSFix w zegarku.

Instalowanie aplikacji TomTom MySports Connect

Aplikację TomTom MySports Connect można pobrać bezpłatnie pod adresem: tomtom.com/123/

Po zainstalowaniu podłącz zegarek do komputera, korzystając ze stacji dokującej.

Aplikacja mobilna TomTom MySports

Aplikacja mobilna TomTom MySports pozwala:

- automatycznie przenosić informacje o aktywności na konto TomTom MySports, gdy telefon znajdzie się w zasięgu. Zobacz: [Eksportowanie aktywności do innych stron internetowych i typów plików](#)
- przenieść ustawienia ze strony TomTom MySports do zegarka;
- zaktualizować informacje QuickGPSFix w zegarku.
- zastąpić aplikację TomTom MySports Connect, aby przesyłać informacje o aktywności na konto MySports i aktualizować dane QuickGPSFix.

Obsługiwane telefony i urządzenia mobilne

System iOS

Aplikacja TomTom MySports jest obsługiwana przez następujące telefony i urządzenia mobilne:

- iPhone 4S lub nowszy,
- iPod touch piątej generacji,
- iPad3 lub nowszy,
- iPad mini (wszystkie wersje)

Android

Aplikacja TomTom MySports wymaga funkcji Bluetooth Smart (lub Bluetooth LE) i systemu Android 4.4 lub nowszego, aby mogła nawiązać łączność z zegarkiem. Szereg urządzeń z systemem Android i funkcją Bluetooth Smart poddano testom w celu potwierdzenia ich zgodności z aplikacją MySports. Zgodność telefonu z aplikacją MySports można sprawdzić, odwiedzając stronę [sklepu Google Play](#).

Uwaga: można sparować posiadany zegarek z kilkoma urządzeniami z systemem Android Lollipop w celu przestania swoich aktywności. Aby sprawdzić zgodność wersji, odwiedź [sklep Google Play](#).

Ważne: należy zaktualizować aplikację mobilną MySports do wersji 1.3.0 dla urządzeń z systemem Android lub do wersji 1.0.9 dla urządzeń z systemem iOS, lub do wyższej wersji. Po zainstalowaniu jej konieczne będzie ponowne sparowanie posiadanego zegarka ze smartfonem.

Zanim użyjesz aplikacji TomTom MySports

Możesz pobrać aplikację TomTom MySports bezpłatnie z wybranego sklepu z aplikacjami lub ze strony tomtom.com/app.

Udostępnianie aktywności

Możesz udostępniać aktywności MySports, korzystając z funkcji udostępniania w sieciach społecznościowych dostępnych na koncie MySports.

Aby rozpocząć udostępnianie, wykonaj następujące polecenia:

1. Zaloguj się na stronie MySports.
2. Wybierz aktywność z pulpitu MySports.
3. Kliknij przycisk **Udostępnij** w prawym górnym rogu.
4. Wybierz np. serwis **Facebook** lub **Twitter**, a następnie dodaj komentarz do swojego posta.

Dodatek

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie – zegarek GPS TomTom

Zegarek GPS TomTom zapewnia informacje, które zachęcają do prowadzenia bardziej aktywnego życia. Przekazywane informacje i dane dotyczące aktywności są podawane w przybliżeniu i mogą być niedokładne. Przedstawione dane mogą różnić się w zależności od urządzenia lub użytkownika (jego wzrostu, wagi, wieku, budowy i poziomu aktywności). Informacje dostarczane przez zegarek GPS TomTom nie mogą zastępować porady medycznej. Przed rozpoczęciem nowego planu ćwiczeń lub treningów zalecamy skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji można znaleźć na stronie tomtom.com.

Ostrzeżenie dotyczące czujnika tętna

Opisywany czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi powinny przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu skonsultować się ze swoim lekarzem. Stosowanie tego produktu podczas ćwiczeń może odwracać uwagę od otoczenia lub wykonywanych czynności. Zakłócenia spowodowane sygnałem z zewnętrznych źródeł, słaby kontakt z nadgarstkami i inne czynniki mogą zakłócać dokładne odczyty tętna i przesyłanie danych. Firma TomTom zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności powiązanej z tego typu nieprawidłowościami.

Wodoszczelność

Praca zegarka w warunkach podwodnych zależy od ciśnienia, zanieczyszczenia, zasolenia i temperatury wody, zmian głębokości oraz innych czynników środowiskowych. Na głębokości 40 m (5 atm) nie należy wykonywać gwałtownych ruchów zegarkiem. Firma TomTom nie gwarantuje prawidłowego działania wszystkich funkcji zegarka w przypadku wykonywania gwałtownych ruchów tym urządzeniem pod wodą.

Wykorzystywanie informacji przez firmę TomTom

Informacje o wykorzystaniu danych osobowych można znaleźć na stronie:

tomtom.com/privacy.

Informacje dotyczące baterii i środowiska pracy

Opisywany produkt jest wyposażony w akumulator litowo-polimerowy, który nie podlega wymianie przez użytkownika i jest dla niego niedostępny. Nie należy otwierać komory akumulatora ani podejmować prób jego demontażu. W przypadku nieprawidłowego usunięcia substancje znajdujące się w produkcie lub akumulatorze mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Baterię zasilającą produkt należy oddać do punktu recyklingu lub zutylizować w odpowiedni sposób zgodny z obowiązującym prawem i przepisami lokalnymi. Nie należy jej wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.



Dyrektywa WEEE

Znajdujący się na produkcie lub na opakowaniu symbol pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego, komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. Stosując się do tych zaleceń, pomagasz chronić środowisko naturalne.



Zakres temperatur pracy akumulatora

Zakres temperatur pracy: od -20 °C (-4 °F) do 60 °C (140 °F). Nie wystawiać na działanie temperatur wykraczających poza wskazane wartości.

Dyrektywa R&TTE

Niniejszym firma TomTom oświadcza, że osobiste urządzenie nawigacyjne wraz z akcesoriami jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy UE 1999/5/EC. Deklaracja zgodności znajduje się tutaj: www.tomtom.com/legal.



Informacje dla użytkownika dotyczące przepisów FCC



URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W CZĘŚCI 15 PRZEPISÓW FCC.

Deklaracja zgodności z przepisami FCC

Niniejsze urządzenie emituje fale radiowe i jego nieprawidłowe użycie – niezgodne z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku – może zakłócić komunikację radiową i odbiór sygnału telewizyjnego.

Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu następujących warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia wywołujące niepożądane działanie.

Urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania w warunkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie emituje i korzysta z fal radiowych, które w przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia mogą spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma pewności, że w danych warunkach nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik może spróbować zmniejszyć zakłócenia, stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- Zmieniając ustawienie lub położenie anteny zbiorczej.
- Zwiększając odległość między sprzętem a odbiornikiem.

- Podłączając sprzęt do gniazdka znajdującego się poza obwodem, do którego podłączono odbiornik.
- Zasięgając rady u sprzedawcy lub doświadczonego elektronika urządzeń radio-wo-telewizyjnych.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez instytucję certyfikującą mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

FCC ID: S4L-4REM, S4L-4RFM, S4L-4R0M

IC ID: 5767A-4REM, 5767A-4RFM, 5767A4R0M

Deklaracja zgodności z przepisami FCC w zakresie promieniowania radiowego:

Nadajniki urządzenia nie mogą być umieszczane w pobliżu innych anten lub nadajników.

Podmiot odpowiedzialny w Ameryce Płn.

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 opcja 1 (1-866-4-TomTom)

Informacje o emisji promieniowania dla Kanady

Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu następujących warunków:

- Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie musi przyjmować zakłócenia, w tym zakłócenia wywołujące niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie może być użytkowane pod warunkiem, że nie powoduje szkodliwych zakłóceń.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona w produktach sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

WAŻNA UWAGA

Deklaracja zgodności z przepisami IC w zakresie promieniowania:

- Urządzenie spełnia wymagania przepisów IC RSS-102 kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu w zakresie limitów narażenia na działanie promieniowania w środowisku niekontrolowanym.
- Urządzenie ani jego antena lub anteny nie mogą być umieszczane ani używane w pobliżu innych anten lub nadajników.

Urządzenie spełnia wymagania przepisów IC kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu w zakresie limitów narażenia na działanie promieniowania w środowisku niekontrolowanym. Użytkownicy końcowi muszą postępować zgodnie z określonymi instrukcjami dotyczącymi obsługi, aby spełnić wymogi dotyczące promieniowania radiowego. Aby zachować zgodność z przepisami IC w zakresie promieniowania radiowego, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi zawartymi w tym podręczniku.

Symbol zgodności z przepisami



Produkt został oznaczony symbolem zgodności z przepisami (RCM), potwierdzającym jego zgodność z odpowiednimi przepisami australijskimi.

Informacje dotyczące Nowej Zelandii

Produkt został oznaczony kodem R-NZ potwierdzającym jego zgodność z odpowiednimi przepisami nowozelandzkimi.

Kontakt z działem obsługi klienta (Australia i Nowa Zelandia)

Australia: 1300 135 604

Nowa Zelandia: 0800 450 973

Akcesoria dostarczane z urządzeniem

- Kabel USB
- Słuchawki dostarczane są z niektórymi modelami

Nazwy modeli

TomTom GPS: TomTom GPS Watch: 4REM, TomTom GPS Cardio Watch: 4RFM, TomTom GPS Watch Cable: 4R00, TomTom GPS Watch: 4REM, TomTom GPS Cardio Watch: 4RFM, TomTom GPS Watch Cable: 4R00, TomTom Bluetooth Sports Headset: 4R0M

Informacje o prawach autorskich

© 2014 - 2016 TomTom. Wszelkie prawa zastrzeżone. TomTom i logo z dwiema dłońmi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o ograniczonych gwarancjach i umowach licencyjnych użytkownika tego produktu znajdują się na stronie tomtom.com/legal.

Linotype, Frutiger i Univers są znakami towarowymi firmy Linotype GmbH zarejestrowanymi w amerykańskim urzędzie patentowym i mogą być zarejestrowane w innych, określonych jurysdykcjach.

MHei jest znakiem towarowym firmy Monotype Corporation i może być zarejestrowany w określonych jurysdykcjach.

Kod AES

Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera kod AES. Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Wielka Brytania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki licencji:

Redystrybucja i wykorzystanie przedmiotowego oprogramowania (ze zmianami lub bez nich) jest dopuszczalne bez konieczności uiszczania opłat ani tantiem, pod warunkiem zastosowania się do następujących wytycznych:

Kod źródłowy musi zawierać powyższe informacje o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

Dokumentacja dystrybucji w postaci binarnej musi zawierać powyższe informacje o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

Nazwa właściciela praw autorskich nie jest używana w celu promowania produktów skonstruowanych z użyciem przedmiotowego oprogramowania bez wyraźnej zgody na piśmie.

Obliczenia kalorii

Obliczenia kalorii w tym produkcie są oparte na wartościach MET z publikacji:

Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2011;43(8):1575-1581.