



Zegarek COROS PACE 2 Skrócona instrukcja obsługi

Włączanie, wyłączenie, ponowne uruchamianie i resetowanie

- Włączanie
 - Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk [POWER / BACK] przez 2 sekundy lub do momentu pojawienia się logo COROS
- Wyłączenie
 - Główna tarcza zegarka > System > Więcej ustawień > Wyłącz
- Ponowne uruchamianie
 - Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk [POWER / BACK] przez 15 sekund lub do momentu pojawienia się logo COROS
 - Możesz także wyłączyć zegarek wybierając główną tarczę zegarka > System > Więcej ustawień > Wyłącz, a następnie uruchomić go ponownie
- Resetowanie
 - Główna tarcza zegarka > System > Więcej ustawień > Zresetuj wszystko
 - Zresetowanie zegarka nie spowoduje usunięcia danych przechowywanych na koncie w aplikacji COROS

Funkcje przycisków



• 1 [Pokrętło cyfrowe / CONFIRM]

- Obróć, aby przewijać opcje wyboru w górę i w dół
- Obróć, aby przełączać codzienne widżety
- Obróć, aby przewijać strony danych w trybach treningu
- Naciśnij, aby potwierdzić wybór
- Naciśnij, aby otworzyć menu główne
- Przytrzymaj, aby zakończyć trening

• 2 [BACK / LAP / POWER]

- Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu
- Naciśnij, aby zapisać okrążenie lub odpocząć podczas treningu
- Naciśnij, aby przejść do następnej sesji w trybie treningu interwałowego
- Naciśnij, aby zmienić wyświetlane dane na głównej tarczy zegarka
- Przytrzymaj, aby otworzyć menu przybornika / menu skrótów
- Przytrzymaj, aby wyjść z dodatkowych funkcji, takich jak stoper lub minutnik
- Przytrzymaj, aby włączyć lub ponownie uruchomić zegarek

Nie możesz włączyć zegarka?

- Ładuj zegarek przez ponad 2 godziny, nawet jeśli ekran nie włącza się
- Odłącz przewód ładujący od zegarka (**ten krok jest bardzo ważny**)
- Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk [POWER / BACK] przez ponad 15 sekund lub do momentu pojawienia się logo COROS, aby ponownie uruchomić zegarek

Nie naciskaj obu przycisków jednocześnie. W przeciwnym razie zegarek przejdzie w tryb nieaktywny i nie będzie reagował na normalną obsługę ani na ładowanie. Wyłącz zegarek, jeśli planujesz przestać z niego korzystać (główna tarcza zegarka > System > Więcej ustawień > Wyłącz).

Nie możesz odblokować zegarka?

Jeśli podczas korzystania z przycisków na tarczy zegarka pojawi się znak blokady, powinieneś najpierw odblokować wyświetlacz zegarka. Zapobiega to przypadkowej aktywacji któregośkolwiek z przycisków, co może mieć niepożądany wpływ na codzienne użytkowanie zegarka oraz podczas treningu. W zależności od trybu automatycznej blokady, możesz odblokować ekran wykonując następujące czynności:

- Automatyczna blokada - przytrzymaj, aby odblokować
 - Naciśnij i przytrzymaj pokrętko cyfrowe lub dolny przycisk [POWER / BACK], aby odblokować wyświetlacz
- Automatyczna blokada - przewiń, aby odblokować
 - Obróć cyfrowym pokrętkiem w dowolnym kierunku do momentu zmiany symbolu blokady
- Sposób ustawienia trybu automatycznej blokady:
 - Główna tarcza zegarka > System > Więcej ustawień > Automatyczna blokada > Tryb czuwania | Tryb treningu > Przewiń, aby odblokować | Przytrzymaj, aby odblokować | Wyłączony
- Po włączeniu trybu automatycznej blokady ekran zostanie automatycznie zablokowany jeśli:
 - Wyświetlacz pozostaje bezczynny przez 2 minuty w trybie czuwania
 - Wyświetlacz pozostaje bezczynny przez 10 sekund w trybie treningu